

Philips
Domáce kino s DVD
rekordérom

HTS5700R



SHOWVIEW



Pozerajte, počúvajte, nahrajte všetko

Nahrajte si obľúbené TV programy v digitálnej kvalite a prehrajte akýkoľvek filmový formát vrátane DivX s plným priestorovým zvukom na tomto jedinečnom domácom kine s DVD rekordérom.

Nahrávanie z TV a kamery na DVD

- ShowView pre rýchle a jednoduché programovanie
- Pripojte vašu digitálnu videokameru cez i.Link

Jedinečný výkon zvuku a videa

- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- RGB na kábli SCART poskytuje pripojenie pre vysokokvalitné video

Prehrá všetko

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
- Fotografie (JPEG) s hudobnou prezentáciou
- Priame prehrávanie fotografií a hudby cez USB z USB flash

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9
- D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz
- A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
- Frekvenčná odozva: 150 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 60 (zosilňovač), > 106 (rekordér)
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 65 (zosilňovač), > 90 (rekordér) dB
- Crosstalk (1 kHz): > 35 (zosilňovač), > 105 (rekordér) dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 85 (zosilňovač), > 90 (rekordér) dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Nočný režim, Digitálny zosilňovač triedy "D"
- Nastavenia ekvalizéra: Sci-Fi, Koncert, Dráma, Akcia, Digitálny, Klasický, Jazz, Rock
- Celková sila zvuku (RMS): 700 W
- Výstupný výkon (RMS): 6 x 115 W
- A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz

záznam videa

- Kompresia zvuku: zvuk Dolby Digital
- Formáty kompresie: MPEG2
- Režimy nahrávania: High Quality (HQ), Standard Play (SP), Extended Play (EP), Super Long Play (SLP)
- Zdokonalenia nahrávania: Vloženie značky kapitoly, Rozdeliť, Vymazať, Manuálne označovanie kapitol, Jednodotkové nahrávanie (OTR), Voliteľné obrázky indexu
- Systém nahrávania: SECAM, PAL

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1, MPEG4, DivX 3, 1, 1, DivX 4.x, DivX 5.x
- Prehrávané médiá: Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (Režim video), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, PCM
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, CD-RW
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie statických obrázkov

- Prehrávané médiá: DVD+R/RW, Obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním MP3

Pamäťové médium

- Zapisovacie médium: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Statické obrázky JPEG, MP3

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Automatické ukladanie: áno
- Počet predvolených kanálov: 40
- RDS: Názov stanice
- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- TV systém: PAL, SECAM
- Počet televíznych tunerov: 1

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Slúchadlový výstup, Zvukový vstup L/P, CVBS vstup, i.LINK DV v (IEEE1394, 4-pin), Vstup S-video
- Iné pripojenia: TV vstup (audio, konektor), Vstup Aux, Digitálny optický vstup, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny koaxiálny výstup, Výstup, FM anténa, Anténa MW, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Kompozitný video výstup (CVBS), RF anténny vstup / Televízny výstup, Výstup S-video, 2 x SCART

Užitočná funkcia

- Vylepšenia programovania/časovača: Program denného a týždenného opakovania, Manuálny časovač, Nahrávanie jedným dotyk, Ukázať zobrazenie, Ovládanie nahrávania VPS/PDC
- Programovateľné udalosti: 8
- Doba programovania: 1 mesiac
- Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Švédčina

Napájanie

- Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
- Spotreba energie: 205 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 5 W

Reproduktory

- Satelitný reproduktor: 2-smerný, Magneticky tienené predné repro
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 140-20000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 3 ohm
- Budiče satelitného reproduktora: 1" výškový reproduktor, 3" reproduktor stredného rozsahu
- Stredný reproduktor: 2-smerný, Magneticky tieneny
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 140-20000 Hz
- Celkový odpor stredného reproduktora: 3 ohm
- Meniče stredného reproduktora: 1" výškový reproduktor, 2 x 3" woofer stredného rozsahu
- Typ subwoofera: Pasívny
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40-140 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Audiokábel, koaxiálny digitálny audio kábel, Rychla užívateľská príručka, Anténa FM/MW, Sieťový napájací kábel, Kábel SCART, Koaxiálny kábel antény RF, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
- Batérie: 4 x AA
- Manuál používateľa: Ang.,Fr.,Nem.,Tal.,Šp.,Hol.,Por.,Gr.
- Záručný list: áno

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 x 65 x 285 mm
- Hmotnosť prístroja: 5 kg
- Rozmery prijímača (Š x V x H): 435 x 53 x 359 mm
- Váha prijímača: 4 kg
- Rozmery priestorového reproduktora (Š x V x H): 95 x 175 x 65 mm
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 220 x 95 x 75 mm
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 130 x 340 x 360 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 651 x 475 x 456 mm
- Váha vrátane balenia: 23 kg



Najdôležitejšie produkty

Ukázať zobrazenie

V systéme ShowView na programovanie videorekordéra stačí zadať číslo ShowView kódu pozostávajúceho z max. 9 číslic (obyčajne menej), ktorý je uvedený pri TV programe vo väčšine prehľadov televíznych programov.

Nahrávanie z videokamery cez i.Link

i.LINK je celosvetová norma na spájanie digitálnych video zariadení, známa aj ako IEEE 1394 a FireWire. Používa sa na digitálnom domacom video vybavení ako napr. DV a D8 videokamerách, ako aj počítačoch. Pohodlne prenáša všetky zvukové a video signály cez jeden kábel. S digitálnym videovstupom i.LINK môžete kopírovať domáce videá v ich pôvodnej digitálnej kvalite obrazu.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekodéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Pripojenia RGB na káblí Scart

RGB na káblí Scart je káblové pripojenie, ktoré poskytuje jednoduchú možnosť pripojenia pre vysokokvalitný video výstup.

Filmy mnohých formátov s DivX

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Viacformátová hudba

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Fotografie s hudobnou prezentáciou

Zdieľajte fotografie s rodinou a priateľmi zábavnejšou formou! Spustíte prezentáciu fotografií s hudbou prehrávanou v pozadí. Tento produkt spoločnosti Philips podporuje súbežné prehrávanie obrázkov JPEG a skladieb MP3. Skontrolujte, či sú súbory pre hudobnú prezentáciu uložené na tom istom médiu. Vyberte si obľúbené skladby MP3 a spustíte prezentáciu obrázkov JPEG.

USB Direct

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom DVD systéme Philips. Vaša digitálna hudba a fotografie budú prehrané priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.



Dátum vydania
2007-10-30

Verzia: 3.0

12 NC: 9073 100 12899
EAN: 87 10895 90535 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com