



Philips
PhotoFrame

8 吋 LCD
4:3 熒幕比例

8FF3CME



分享您的回憶

有多少數碼相片深藏於你的電腦中？透過 Philips PhotoFrame™ 來欣賞、分享、管理和重現你的回憶，無需電腦亦可以最簡單的方式顯示品質超卓的數碼相片。

打印相片般的頂級顯示質素

- 4:3 熒幕比例，實現最佳不失真顯示畫面
- 使用 RadiantColor 將新的螢光加入到原來的回憶中
- imagen Pro 帶來更清晰、更鮮豔的色彩

輕鬆顯示和管理你的數碼相片

- 製作相簿、幻燈片並管理你的相片
- 奇趣好玩的 Collage Pro：自動編輯或自行編輯
- 額外的 SD 卡插槽，可擴展儲存空間，讓您留住無窮無盡的回憶
- 簡單易用的拖放式電腦軟件，讓傳輸照片更輕鬆

簡易操控，使用極其方便

- 自動照片定位，可自動調節到縱向或橫向模式
- 可透過檢測環境燈光，進行自動變暗處理，從而節省能源

典雅設計：真材實料，質地細緻

- 真正磨砂鋁金屬面板 - 專為家居擺設而設計

PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 可視角度: @ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 螢幕比例: 4:3
- 面板解像度: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m²
- 對比率 (一般): 300:1

連線

- USB: USB 2.0 主機, USB 2.0 副機

儲存媒體

- 記憶卡類型: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB 快閃磁碟
- 內置記憶體容量: 128MB (可儲存 510-1020 張照片, 約 26MB 用於系統)

便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (3 個)
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素
- 支援的放置位置: 橫向, 縱向, 相片自動定位
- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航鍵並輸入
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 框架, 強勁色彩, 褐色
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果, 拼貼畫 (多張圖片)
- 螢幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自動調節
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 蜂鳴開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 自動開啟 / 關閉, 備有暫延功能的事件提示, 相片訊源, 幻燈片展示
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 隨插即用兼容性: Windows 2000/XP 以上, Windows Vista, Mac OS X
- 法令認可: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST,

PSB, 瑞士, UL/cUL

- 螢幕操作系統語言: 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文
- 專輯管理: 創造, 刪除, 編輯, 重新命名
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 幻燈片管理: 建立幻燈片, 刪除幻燈片, 重新命名幻燈片

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, 快速入門指南, 機座, USB 線, CD-ROM 附軟件與使用者手冊

尺寸

- 重量: 0.34 千克
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): -10°C 至 60°C
- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 222.6 x 182.2 x 33.2 毫米

功率

- 消耗功率: (系統啟動) 5.09 W
- 支援之供電模式: 使用交流電電源
- 電源: DC 輸出 9V, 2A
- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz

外箱

- 總重量: 3.7648 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 29.9 x 24.8 x 24.8 cm
- 淨重: 1.9988 千克
- 淨機身重量: 1.766 千克
- GTIN: 1 87 12581 43293 2
- 產品包裝數目: 2

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 27.8 x 22.9 x 10.7 cm
- 總重量: 1.632 千克
- 淨重: 0.9994 千克
- 淨機身重量: 0.6326 千克
- EAN: 87 12581 43293 5
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱



產品特點

4:3 完美螢幕比例

Philips 的數碼 PhotoFrame 可確保你的照片以 4:3 的比例顯示, 為你帶來最佳觀賞體驗。

RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術, 透過將小於全螢幕相片的邊緣色彩擴展至螢幕的側面, 從而以最優的 4:3 螢幕比例顯示尺寸較小的相片, 還可消除黑條現象, 確保螢幕比例不失真。

自動定位

自動橫向 / 縱向識別功能, 採用了一個可識別 PhotoFrame 方向的感應器, 能以正確的模式顯示每張照片。

智能相簿

智能相簿可讓你製作和管理相簿, 並設定和調整相片幻燈片的轉換效果。

Collage Pro

留住過去編輯照片時的歡樂, 如裁剪照片和建立精美的相簿! Collage Pro 是 Philips 數碼 PhotoFrame 具有的獨特進階功能。與其他具有拼貼畫工能的 Philips 數碼 PhotoFrame 一樣, 可以自動運行拼貼畫幻燈片播放 (隨機檢視)。使用 Collage Pro, 您可以自行編輯和建立拼貼畫, 同時還可以輕鬆地從各種來源 (如 SD 卡或 USB 便攜磁碟機) 建立拼貼畫。

imagen Pro

Philips 獨特的 imagen 畫質提升技術能夠自動分析您的照片, 糾正色彩並調整為最佳對比度。imagen Pro 是一種更為先進的畫質提升技術, 包含 imagen 中的三大基本要素, 不但在色精確度、色深方面更勝一籌, 更具備智能調整的對比度。而最重要的是, imagen Pro 可以展現更自然的膚色和更清晰的畫面, 同時可以提供無閃爍的照片觀看效果, 這對於靜態圖像非常重要。

磨砂鋁材設計

市面上大部分數碼相框的設計都美觀不足、欠缺大方, 與家居擺設格格不入。現在, 飛利浦推出了質地細膩、具有真正磨砂鋁材技術面板的 PhotoFrame, 其正面金屬材質與簡潔的後蓋設計渾然天成。不但與您的家居擺設融為一體, 更能讓房間煥發新光彩!

無窮無盡的回憶

Philips PhotoFrame 自帶一個備用的 SD 卡插槽, 可助您大幅擴展 PhotoFrame 的儲存空間, 留住所有美好回憶 — 讓近乎無窮無盡的空間為您保留美好的回憶和照片! 此外, 透過 Philips 記憶卡管理程式, 您可以輕鬆在各種儲存卡之間複製和粘貼圖像。

Smart Power Pro

Smart Power Pro 是一個感應器, 能夠通過檢測環境燈光變化打開及關閉 PhotoFrame, 從而減少能源損耗、保護環境, 節省 1/3 的能源成本。其精妙之處在於, 所有這些都是自動完成的!

PhotoFrame Manager

您可以透過 USB 線方便地將 Philips PhotoFrame 連接到電腦。PhotoFrame Manager 是一款簡單易用的拖放式軟件工具, 使用此軟件, 您便能夠從電腦將照片直接拖放到 PhotoFrame — 就是這! 簡單! 而更重要的是, 此軟件具備縮放和裁剪等簡單的編輯功能。您甚至可以在將照片傳輸到 PhotoFrame 之前先預覽所編輯的照片。



出版日期 2009-08-14

版本: 4.0.8

12 NC: 8670 000 41029
EAN: 87 12581 43293 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com