

Philips
ลำโพง MP3 แบบพกพา

• อเนกประสงค์



SBA3000

เสียงเบสที่โดดเด่น

เพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงในระหว่างเดินทาง

เคลื่อนไหวไปกับบทเพลง!

เพลิดเพลินกับเสียงสเตอริโอไม่ว่าจะเดินทางไปไหนด้วยลำโพงแบบพกพาที่มีเสียงเบสคุณภาพเยี่ยม
ใช้สายสัญญาณเข้าเพื่อให้พกพาได้ง่าย

ภายในมีแอมป์ไฟเออร์ดิจิทัลช่วยจัดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบสเตอริโอ

- นำหนักเบา ออกแบบสำหรับการพกพาเพื่อให้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกเมื่อ
- เทคโนโลยีป้องกันสัญญาณรบกวนโทรศัพท์เสียงคมชัดสมบูรณ์แบบ
- อเนกประสงค์: ใช้ได้กับแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม. ของอุปกรณ์

นำเสียงดนตรีไปพร้อมกับคุณ

- พลังงานแบตเตอรี่สำหรับการพกพา
- เล่นต่อเนื่อง 30 ชั่วโมงให้คุณสนุกสนานได้ไม่จำกัด
- สาย Line-in ใช้เป็นสายคล้องเพื่อความสะดวกต่อการพกพา
- กระเป๋าสสำหรับป้องกันลำโพงของคุณเมื่อไม่ใช้งาน

พลังเสียงทรงพลัง

- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม
- Dynamic bass boost ให้เสียงเบสที่นุ่มลึกมากที่สุด
- Incredible Surround™ ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีที่สุด



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous allez.



PHILIPS

ลำโพง MP3 แบบพกพา
อเนกประสงค์

รายละเอียดเฉพาะ

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้อเนกประสงค์

- อุปกรณ์ทุกชนิดที่มีแจ็ค 3.5 มม.: iPad, iPod, iPhone, GoGear, เครื่องเล่น MP3 ที่มีแจ็ค 3.5 มม., พีซีและแล็ปท็อป, โทรศัพท์มือถือที่มีแจ็ค 3.5 มม.

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีดำ

อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋าใส่: ใช่

เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 150 - 16,000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 4 โอห์ม
- ระดับกำลังไฟ RMS: 4W
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
- ประเภท: นีโอเดียม
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", Dynamic Bass Boost, Incredible Surround

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: AA
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 30 ชม.
- รวมแบตเตอรี่: ไม่มี
- จำนวนแบตเตอรี่: 4

สะดวกสบาย

- การควบคุมระดับเสียง: ใช่

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 9.42 x 22.5 x 9.42 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.4 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.229 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 0.171 กก.
- EAN: 87 12581 50193 8

दानนอกกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6
- दानนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 31.9 x 24.9 x 21.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.053 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.374 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 1.679 กก.
- EAN: 87 12581 50204 1

दानในกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2
- दानในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 19.7 x 10.2 x 23.6 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.909 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.458 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 0.451 กก.
- EAN: 87 12581 50205 8

SBA3000/00

ไฮไลต์

Dynamic Bass Boost

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้ให้พลังเสียงเบสที่นุ่มลึกจากลำโพง Dynamic bass boost ช่วยเติมพลังเสียงเบสในทุกระดับเสียงต่ำ-สูง โดยอย่างหนักแน่น เพียงกดปุ่มเดียว

ระบบขยายเสียง Class D

ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล แล้วขยายสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิตอลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กกะทัดรัด จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

เพิ่มสายคล้อง Line-in เป็นสองเท่า

ลำโพงพร้อมโซลิตีวเดินทาง! เมื่อคุณต้องการฟังเพลงขณะเดินทาง ให้เชื่อมต่อสาย line-in อีกครั้งและจัดให้เข้าที่เพื่อใช้เป็นสายคล้องเพื่อความสะดวก

เทคโนโลยีป้องกันสัญญาณรบกวนโทรศัพท์

ถ้าวางลำโพงไว้ข้างหูที่ติดสัญญาณรบกวนโทรศัพท์ เพื่อให้ได้เสียงคมชัดสมบูรณ์แบบ

แจ็คหูฟังอเนกประสงค์ 3.5 มม.

พลาแกนด์เพลย์กับอุปกรณ์มือถือของคุณที่มีแจ็คหูฟังขนาด 3.5 มม. เช่น iPod, iPhone, GoGear, เครื่องเล่น MP3, แล็ปท็อป, เน็ตบุค, Music Phones และอื่นๆ



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com