



Philips
Ρετρό ραδιόφωνο

με υποδοχή 30 ακίδων
για iPod/iPhone
FM
10W



ORD7100R



Το αυθεντικό ραδιόφωνο

Αφήστε αυτό το ρετρό ραδιόφωνο της Philips να συμπληρώσει την ακουστική σας εμπειρία. Σχεδιασμένο στο στυλ του θρυλικού ραδιοφώνου του 1955 της Philips, αναπαράγει και φορτίζει iPod και iPhone και διαθέτει στερεοφωνικό δέκτη FM.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Ήχος υψηλής πιστότητας
- Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
- Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Εύκολη χρήση

- Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
- Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Σύγχρονο ρετρό σχέδιο

- Η σύγχρονη μεταφορά του θρυλικού σχεδίου Philetta

PHILIPS

Ρετρό ραδιόφωνο
με υποδοχή 30 ακίδων για iPod/iPhone, FM, 10W

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone



Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς

διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του



Έξυπνα σχεδιασμένη, ελαττωματική βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.

ORD7100R/10

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού



Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone σε λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη σε αυτήν την πρακτική δυνατότητα, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ώρα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)



Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.



Προδιαγραφές

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod touch, iPod touch 2ης γενιάς, iPod classic, iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς, iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Εφαρμογή iPod/iPhone

- Όνομα εφαρμογής: HomeStudio, Δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών
- Συμβατότητα: Ραδιόφωνο-βάση για iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- 5μερη πρόβλεψη καιρού
- Αναπαραγωγή: πλοήγηση στο άλμπουμ/κομμάτι, χειριστήρια αναπαραγωγής
- Ρολόι: αναλογική απεικόνιση, ψηφιακή απεικόνιση
- Αφύπνιση: πολλαπλές αφυπνίσεις, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ραδιόφωνο: Ραδιόφωνο FM, προρρυθμισμό, ανίχνευση, συντονισμός

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργία αναπαραγωγής: Φόρτιση του iPod, Φόρτιση του iPhone

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM

- Εύρος συχνοτήτων: (FM) 87,5-108 MHz
- Προρρυθμίσεις σταθμών: 20
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: Λευκό LED

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (ψηφιακός)

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Ρεύμα

- Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 330 x 150 x 163 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxBxΥ): 460 x 250 x 245 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο τροφοδοσίας AC (VDE & UK), Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης



Ημερομηνία έκδοσης
2014-08-09

Έκδοση: 4.0.6

12 NC: 8670 000 94847
EAN: 87 12581 65893 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com