

Philips  
DVD Micro Theater



MCD119

## Bucurați-vă de o experiență cinematografică excepțională

Acum puteți experimenta emoția audio-vizuală a cinematografului în sufrageria dvs.! Elegantul MCD119 DVD Micro Theater este dotat cu scanare progresivă, pentru imagini optimizate, plus Dynamic Bass Boost pentru un bas intens și puternic.

### **Bucurați-vă de filmele, fotografiile și melodiile preferate**

- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii

### **Pentru o experiență audio mai bogată**

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Aux-in, pentru a îmbunătăți sunetul televizorului
- Putere totală de ieșire 2x10W RMS

### **Începeți ziua cum doriți**

- Afișarea orei pentru alarmă indică ora apelului de trezire
- Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: 2x10W RMS
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Dolby Digital

## Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4"

## Redare video

- Medii de redare: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD
- Moduri redare disc: Unghi, PBC, Redare lentă, Zoom, Restricționare acces minori, repetare A-B, OSD, Reluare redare de la oprire
- DVD Region: 2
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

## Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo

- Setări prestabilite stație: 40
- Reglare automată digitală

## Conectivitate

- Ieșire video - analogică: Component Y Pb Pr (RCA), CVBS Compozit (galben)
- Intrare AUX: 1 x (S/D) / RCA
- Alte conexiuni: Antenă FM, Ieșire line-out

## Comoditate

- Alarmer: Timer Sleep, Alarmă CD, Alarmă radio
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: FTD alb
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Spaniolă, Germană, Italiană, Portugheză
- Eco Power Standby: 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), antenă FM
- Telecomandă: 38 de taste, baterii cu litiu

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x l x A): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x l x A): 125 x 250 x 232 mm



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 1.0.8

12 NC: 9073 100 13422  
EAN: 87 10895 97180 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)