

Philips  
Micro-chaîne DVD



MCD510



## Lecture de DVD, CD-MP3 et CD-WMA

Vous aimez la technologie dernier cri ? Alors, optez pour cette microchaîne hi-fi 2 en 1 prenant en charge la lecture de DVD, CD-MP3 et CD-WMA. Détendez-vous et profitez de vos films et de votre musique préférés. Le Home Cinéma ne sera plus jamais pareil !

### Profitez de vos morceaux, photos et films préférés !

- Lit les DVD, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD
- Dolby Digital, sortie DTS Digital
- 10 heures de musique au format MP3 ou 20 heures au format WMA

### Pour une expérience sonore enrichie

- Pour un plus grand plaisir audio
- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires
- Puissance musicale 2x25 W RMS/2x50 W

### Commencez la journée à votre rythme

- Réveil/mise en veille programmables
- Platine cassette à cdes logiques
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* Du sens et de la simplicité

## Caractéristiques

### Son

- **Puissance de sortie:** Puissance musicale 2 x 50 W
- **Accentuation du son:** Incredible Surround, Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses (DBB)
- **Système audio:** Dolby Digital, Sortie DTS Digital

### Enceintes

- **Enceinte principale:** 2 voies, Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, Tweeter piézo, Grilles détachables pour enceintes

### Lecture vidéo

- **Support de lecture:** DVD+RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, Picture CD
- **Zone du DVD:** 2
- **Modes de lecture des disques:** Zoom, Ralenti, Reprise de lecture à l'arrêt, Répétition A-B

### Lecture audio

- **Support de lecture:** CD-WMA, CD-MP3, CD-R, CD-RW, CD
- **Modes de lecture des disques:** 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Compatible ID3-Tag
- **Type de changeur:** Maximum
- **technologie platine cassettes:** À commandes logiques
- **Modes de lecture des cassettes:** Contrôle électronique de la vitesse, Arrêt automatique en fin de bande, Compteur de bande

### Enregistrement audio

- **Support d'enregistrement:** Casette
- **Enreg. des cassettes - améliorations:** enregistrement CD synchro, Programmation enregistrements radio, niveau d'enregistrement automatique

### Tuner/Réception/Transmission

- **Bandes du tuner:** FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- **Présélections:** 40
- **Tuner - améliorations:** Mise en mémoire automatique
- **RDS:** Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station

### Connectivité

- **Sortie vidéo - analogique:** Péritel, Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)
- **Autres connexions:** Présortie caisson de basses actif, Sortie coaxiale numérique, Sortie ligne, Antenne FM, Antenne MW
- **Entrée AUX:** 2x(G/D)/RCA
- **Casque:** 3,5 mm

### Confort

- **Alarmes:** Mise en veille programmable
- **Horloge:** Sur affichage principal
- **Type d'affichage:** Écran VFD
- **Affichage multilingue à l'écran:** Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Allemand
- **mode veille Eco:** 1 W

### Accessoires

- **Accessoires fournis:** Câble vidéo composite (Y), Câble audio, Antenne FM/MW
- **Télécommande:** 45 touches, 2 piles AA

### Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 175 x 254 x 315 mm
- **Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):** 175 x 254 x 214 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 408 x 348 x 524 mm
- **Poids (emballage compris):** 12,9 kg

## Points forts du produit

### Lecture de CD-MP3 ou CD-WMA

Le standard MP3 repose sur une technologie de compression révolutionnaire permettant de réduire la taille des fichiers audio numériques jusqu'à 10 fois sans perte de qualité majeure. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 10 heures de musique. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard et garantit un transfert simple et rapide des fichiers audio. Quant au format audio numérique compressé Windows Media Audio (WMA), il a été conçu par Microsoft et offre une excellente qualité sonore. En outre, ce format occupe deux fois moins d'espace et présente un temps de transfert réduit de 50 %. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 20 heures de musique WMA de bonne qualité enregistrée à un débit binaire de 64 Kbit/s.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

### contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication  
2009-02-06

Version: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915  
EAN: 87 10895 90781 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)