



Philips
Brezžični telefon z zasnovo
Faro

30-minutni odzivnik

4,6 cm zaslon/belo ozadje zaslona
Telefon za prostoročno
telefoniranje



M7751B

Nova oblika pogovora

Drzno zasnovan Philips Faro brezžično zasnovo telefona obogati s sodobno umetniško obliko. Prefinjene linije poskrbijo za popolno zlivanje s sekundarnim zaslonom osnovne postaje. Uživate v pametnih funkcijah, na primer takojšen dostop do zvočnika in funkcijo dremeža alarma.

Vrhunska zasnova in dodelana izdelava

- Prefinjeno oblikovan, drzen in umetniško dodelan
- Dodaten zaslon na osnovni enoti prikazuje ID klicatelja in uro
- Slušalko lahko polnite na katerikoli strani
- Umerjene in brezhbno vgrajene tipke za natančno izbiranje

Optimalno telefoniranje

- Visokokontrastni 4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon z belim besedilom na črnem ozadju
- HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunski zvok
- Takojšnji dostop do zvočnika za preproste prostoročne pogovore
- Preprosto dostopen gumb za dremež za podaljšan čas spanja
- Seznam blokiranih, anonimni klic, tihi način in zapora klicev
- Do 30 minut sporočil na telefonskem odzivniku
- Vidni zvonec utripa in vas opozarja na dohodne klice
- Združljivo s slušnimi pripomočki – zmanjša neželene šume

PHILIPS

Značilnosti

4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon



Visokokontrastni LCD-zaslon z belim besedilom na črnem ozadju zagotavlja jasno berljivost in popolnoma dopolnjuje elegantno zasnovo telefona Philips Faro.

Drzen in umetniško dodelan

Prefinjeno oblikovan, drzen in umetniško dodelan

Umerjena tipkovnica



Umerjena tipkovnica vam omogoča, da jasno občutite vsak pritisk tipke, ko izbirate telefonsko številko ali vnašate stik v imenik. Z natančnimi raziskavami materialov in struktur ter obširnimi preizkusi smo odkrili popolno ravnovesje med pritisno silo in odzivnostjo tipk za natančno izbiranje.

Preprost dremež alarma

S pritiskom na gumb na osnovni postaji se lahko preprosto odzovete na alarm in izberete dremež za še nekaj minut - največ 3-krat. Nastavite možnost za preprost alarm in se prepričajte, da so slušalke priključene na osnovno postajo. Ikona na zaslonu kaže, da je alarm nastavljen.

Način ECO+



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in zasnovani tako, da so prijazni do okolja. V načinu ECO se sevanje zmanjša za do 60 %, med polnjenjem telefona pa do 95 %. V načinu ECO+ sevanja sploh ni.

Dodatne nastavitve zasebnosti

Seznam blokiranih številk preprečuje klice iz določenih telefonskih števil ali začetnih števil, zato ne prejimate neželenih klicev. Blokirate lahko 4 skupine števil. Vsaka skupina števil lahko vsebuje od 1 do 24 števk. V primeru dohodnega klica, ki se začne na eno od teh števil ali z ene 4 števil klicateljev, telefon ne bo zvonil. S tihim načinom lahko onemogočite zvonjenje v določenem času, da uživate v miru in tišini. Z zaporo klicev lahko preprečite presenečenja pri telefonskih računih tako, da blokirate klice na določene številke, ki se začnejo z določenimi števki.

Enostavno polnjenje

Slušalko lahko zanesljivo in priročno polnite na obeh straneh priklopne postaje.

Združljivo s slušnimi pripomočki

Ta funkcija telefonu omogoča združevanje s slušnim pripomočkom za ojačitev zvoka med pogovorom in zmanjšanje okoliškega hrupa, brenčanja, brnenja ali drugega neprijetnega zvoka, ki se lahko pojavi.

Takojšnji dostop do zvočnika



Vgrajeni zvočnik v telefonu ojača klicateljev glas, da lahko uživate v pogovorih - prostoročno. Tako lahko med pomembnimi klici opravljate še druge stvari. Samo pritisnete gumb za zvočnik na osnovni postaji in pričnete s prostoročnim pogovorom s priključenimi slušalkami. Zasnovan pametnega zvočnika na slušalkah zagotavlja vrhunski zvok v načinu prek zvočnika - vedno.

Dodaten zaslon na osnovni enoti



Visokokontrastni zaslon z belim besedilom na črnem ozadju telefona Philips Faro je brezhibno in elegantno usklajen z osnovno enoto. Zaslon prikazuje ID klicatelja v primeru dohodnega klica, v načinu mirovanja pa uro. Zaslon na osnovni enoti lahko kadar koli izklopite - da vas njegova svetloba ne moti.

Do 30 minut snemanja

Telefonski odzivnik omogoča 30 minut posnetkov, zato ne boste zamudili nobenega pomembnega sporočila.

Vidni zvonec

Z nastavitvijo vidnega zvonca boste vedno opozorjeni na dohodne klice. Na dohodni klic vas opozorita utripanje zaslona in osvetlitev ozadja tipkovnice.

Specifikacije

Zvok

- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound
- Regulator glasnosti na slušalki
- Združljivo s slušnimi pripomočki
- Zvočni profil: MySound

Slika/zaslon

- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Velikost zaslona na osnovni enoti: 7,0 cm/2,77"
- Vrsta zaslona na osnovni enoti: Obratni matrični
- Velikost zaslona na slušalki: 4,6 cm/1,8"
- Vrsta zaslona na slušalki: Obratni matrični

Priročnost

- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Samodejna prekinitev klica
- Vkllop/izkllop tona tipk
- Upravljanje klica: ID klicatelja*, Čakajoči klic*, Klicane številke, Izkllop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Čas polnjenja: 8 ur
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtih prostorih < 50 m
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Blokiranje klicatelji/seznam blokiranih*: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenimi številk
- Zapora klicev: Omejite lahko opravljanje določenih odhodnih klicev s telefonom.
- Obvestila o dogodkih: Za stanje dogodkov
- Število tipk: 23
- Vmesnik Premium MMI: Standardna
- Alarmi: Budilka, Ponovitev alarma (drež)
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Bela
- Tipke na osnovni enoti: Klicna tipka, gumb za drež alarma, zvočnik

- Večja številčnica za klicanje
- Osvetljena tipkovnica
- Interkom – več slušalk
- Osebna prilagoditev: Tihi način
- Vidni zvonec

Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 100 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 20 vnosov
- Vnosi dnevnika klicev: 50 vnosov
- Imenik v osnovni enoti
- Več vnosov v imenik: 3 polja

Okolju prijazna zasnova

- ECO+
- Način ECO: Samodejno in ročno

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: 2 × AAA, akumulatorska NiMH
- Omrežno napajanje: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Poraba energije: < 1,4 W

Varnost

- Šifriranje prenosa

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Dimenzije embalaže

- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Bruto teža: 0,518 kg
- Neto teža: 0,375 kg
- Teža embalaže: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10704 5

Odzivnik

- Upravljanje telefonskega odzivnika: Prek slušalke
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Časovna kapaciteta snemanja: Do 30 minut



Datum izdaje 2022-05-15

Različica: 3.0.4

12 NC: 8670 001 36729
EAN: 48 95229 10704 5© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com