



飛利浦
DVD 超迷你音響

配備 30-pin 接頭

適用於 iPod/iPhone/iPad
DVD、CD、USB、FM
120W，低音反射器

DCD3020



輕鬆享受美妙音樂

就要執著好聲音

聆聽 iPod/iPhone/iPad 上的音樂 - 只要直接連接即可，不必拆掉保護套。飛利浦 DVD 超迷你音響搭載 wOOx 超重低音技術，可完美呈現強力低音，同時還可播放 DVD、DivX 檔案、CD 與 MP3-CD

享受您最喜愛的電影與音樂

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- 播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂

豐富您的音效體驗

- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 120W RMS 總輸出功率

簡單易用

- FM 數位選台可預設多達 20 組電台
- 自動 CD 載入裝置，存取方便
- 鬧鐘及睡眠定時器功能

PHILIPS

焦點

播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



為 iPod/iPhone/iPad 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將可攜式裝置連接到飛利浦娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜愛的音樂。此外，在播放音樂的同時也能為 iPod/iPhone/iPad 充電，因此您可以盡情享受音樂，而無需擔心可攜式播放機電池電力耗盡。接上擴充基座後，這套娛樂系統會自動為您的可攜式裝置充電。

播放 DVD、DivX® 和 MP3/WMA-CD



飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、

(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。

USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

wOOx™ 超重低音技術

wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低

頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散發出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

規格

音效

- 輸出功率: 2 x 60W
- 加強音效: 數位音效控制, 動態低音增強效果
- 音效系統: 杜比數位

喇叭

- 主喇叭: 圓頂高音喇叭, 雙低音喇叭, wOOx 低音反射器

視訊播放

- 播放媒體: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, PBC, 慢動作, 縮放, 父母監控鎖定, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, OSD, 恢復播放
- DVD 地區: 3
- 視訊增強: 循序掃描

音訊播放

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放, 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目
- 載具類型: 自動化, 唱盤
- USB Direct 模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 隨機播放, 停止
- 支援 ID3 標籤抓取功能

靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體: 相片光碟, CD-R/RW, DVD+R/+RW

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 自動數位選台

- 調諧器增? 功能: 自動儲存
- 記憶選台: 20

連線

- 視訊輸出 - 類比: 複合 CVBS (黃色 cinch), 色差影像 Y Pb Pr (cinch)
- 音訊連接: 類比音訊輸入 (左 / 右), 類比音訊輸出 (左 / 右)
- USB: USB 主機
- MP3 Link: 3.5 公釐立體聲輸入端子
- 耳機: 3.5 公釐
- 其他連接: FM 天線

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 睡眠定時器, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴
- 時鐘: 主螢幕顯示
- OSD 語言: 英文, 繁體中文
- 顯示類型: VFD 顯示
- 指示功能: DIM 模式

配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), AC 電源線, FM 天線, MP3 連線纜線
- 遙控器: 41 個按鍵
- 快速入門指南: °
- 使用手冊: 英文、繁體中文
- 保固: 全球保固手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 230 x 141 x 230 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 139 x 304 x 230 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 512 x 346 x 276 mm
- 產品含包裝重量: 8.6 kg

電源

- 電源供應器: 110-127V, 頻率: 60Hz



發行日期 2014-07-22

版本: 1.0.7

12 NC: 8670 000 77742
EAN: 87 12581 60644 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com