

Philips
Multimediakaiuttimet 2.1

2,5-tuumaiset satelliittikaiuttimet

5-tuumainen subwoofer
Kuulokelähtö, äänitulo
70 W, äänitulo

SPA4355



Dynaaminen ääni

30 W:n lähtöteho ja patentoitu SPD™-bassoporttitekniikka tuottavat syvän ja täyteläisen äänen. Kaiuttimen bassorefleksijärjestelmä tuottaa kaikista tiedostomuodoista täyteläisen äänen, jossa on vähemmän säröä.

Täyteläinen, vivahteikas ääni

- Innovatiivinen SPD™-bassoporttitekniikka tuottaa syvän, täyteläisen äänen
- Kokonaislähtöteho 30 W RMS
- Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja voimakkaana
- Vaimennettu kaiutinelementti vähentää värinää ja äänen säröä

Moderni muotoilu

- Viehättävä kiiltävä pinta

Helppokäyttöisyys

- AUX-in ja kuulokelähtö langallisella säätimellä
- Yhteensopiva kaiken median kanssa

PHILIPS

Tekniset tiedot

Äänentoistojärjestelmät

- Taajuusalue: 20 Hz - 20 kHz
- Tuloimpedanssi: 25 kohmia
- Kokonaislähtöteho: 30 W
- Virta: 220 V 50 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >75 dB
- THD = harmoninen särö: <1 %

Äänijärjestelmät V/O-kanavat

- Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin
- Kanavaerottelu: >45 dB
- Tuloherkkyys: 450 mV
- Ilmoitettu lähtöteho: 6 W x 2

Subwoofer-äänijärjestelmät

- Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin (BTL)
- Tuloherkkyys: 180 mV
- Ilmoitettu lähtöteho: 18 W

Vasen ja oikea kaiutin

- Kaiuttimelementin tehoalue: 1-20 W x 2
- Taajuusalue: 100 Hz - 18 kHz
- Nimellinen impedanssi: 6 ohmia
- Herkkyys: 85 dB (2,83 V/1m)
- Kaiuttimelementti: 2,5" koko äänialue

Subwoofer-kaiutin

- Kaiuttimelementin tehoalue: 2 - 60 W

- Taajuusalue: 55 - 250 Hz
- Nimellinen impedanssi: 8 ohmia
- Herkkyys: 86 dB (2,83 V / 1 m)
- Kaiuttimelementti: 5

Liitännät

- Johdon pituus: 1,3 m
- Liitin: 3,5 mm stereo
- Dataäänitulo: 1 stereoääniliitin (3,5 mm)

Virta

- Virranilmaisin: Kellanuskea

Käytön mukavuus

- Kaukosäädin: Langallinen äänenvoimakkuudensäädin

Pakkauksen sisältö

- Subwoofer: KYLLÄ
- 3,5 mm:n linjakaapeli (stereo): Kiinteä
- Pika-asennusopas: KYLLÄ
- Kaukosäädin: Johdollinen
- Satelliittien määrä: 2

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 19,5 x 25,3 x 18,5 cm
- Paino: 2,361 kg

Kohokohdat

SPD™-tekniikka



Philipsin SPD (Sound Purification Duct) -bassoporttitekniikka toistaa alkuperäisen basson syvään ja täyteläisen äänen. Bassoputken sisäpinta on päällystetty pehmeällä SPD-materiaalilla. Philipsin keksimä äänenvaimennustekniikka vähentää melua ja tärinää ja tasapainottaa viritystaajuuden. Philipsin tekniset ja asiakastestit vahvistavat, että tämä puskuri takaa vääristymättömän, puhtaamman bassotoiston.

Vaimennettu kaiuttimelementti

Yhdestä kaiuttimelementistä aiheutuu tavallisesti tietty taajuusvärinä kalvon reunoilla, josta seuraa usein jonkinlainen äänen särö. Tätä ongelmaa pyritään ratkaisemaan käyttämällä Mylaria, yhtenäistä monomeeria ja paljon kevyempää materiaalia, elementtikartion ympärillä. Kun kartio on kauttaaltaan täysin symmetrisen kehän sisällä, vaimennus vähentää asynkronista värinää tuottaen tasapainoisemman ja luonnollisemman äänentoiston.

Bassorefleksikaiuttimet



Kaiuttimelementin takana oleva kammio ohjaa ilmaa kaiuttimen sisäisten akustisesti viritettyihin venttiileihin ja syventää bassotoistoa.

Aux-in ja kuulokelähtö

Nyt voit nauttia lempimusiikistasi ja viihteestä entistä helpommin ja kätevämmän langallisessa säätimessä sijaitsevan aux-in-liitännän ja kuulokkeiden äänilähtöliitännän kautta. Yleensä kun haluat liittää jonkin muun laitteen kuin PC:si, sinun täytyy irrottaa 3,5 mm:n liitin tietokoneelta, eikä se aina ole tarkoituksenmukaista. Mutta kun aux-in ja kuulokkeiden äänilähtöliitännät ovat etuosassa, voit nopeasti ja helposti kuunnella musiikkia suoraan lähes mistä tahansa laitteesta.



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 4.1.5

12 NC: 8670 000 92204
EAN: 08 71258 16517 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com