

Philips 7000,series,  
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

เล่นได้  
WiFi-Ready  
อะลูมิเนียมสีเงิน



BDP7500S2

## นิยามแห่งประสิทธิภาพและดีไซน์อย่างแท้จริง

เผยเสียง HD ที่เหมือนจริงที่สุดพร้อมดีไซน์อะลูมิเนียมประสิทธิภาพสูง และเอาต์พุตเสียง 7.1  
นิยามใหม่ของการรับชมภาพยนตร์ Blu-ray ด้วย CinemaPerfect HD  
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสนุกร่วมกันกับ Wi-Fi และเฟลิดเฟลินกับการรับชมวิดีโอ PC ของคุณผ่าน DLNA



### มองเห็นได้มากกว่า

- Full HD 3D Ready\* เพื่อเต็มตัวไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- CinemaPerfect HD สำหรับการเล่นวิดีโอให้ภาพคมชัดและชัดเจนยิ่งขึ้น
- ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง
- ทีวีอินเตอร์เน็ตสำหรับบริการออนไลน์ยอดนิยมที่ปรับให้เหมาะกับทีวีของคุณ
- ลิงค์เครือข่าย DLNA  
ให้คุณเฟลิดเฟลินกับการดูวิดีโอและภาพถ่ายได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การขยายบทบรรยายสำหรับจอไวด์สกรีน ทำให้คุณไม่พลาดบทบรรยาย

### รับฟังอย่างจุกใจ

- Dolby TrueHD และ DTS-HD MA สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ HD 7.1
- เสียงเซอร์ราวด์ 7.1 แชนเนลสำหรับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

### ใช้งานได้หลากหลาย

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- หน่วยความจำ BD-Live ขนาด 1GB สำหรับเนื้อหาโบนัส Blu-ray ออนไลน์
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray  
เล่น 3D ได้ WiFi-Ready, อะลูมิเนียมสีเงิน

ไฮไลต์

### Full HD 3D Ready



หลงใหลในเสน่ห์ของภาพยนตร์ 3D จากทีวี 3D Full HD ในห้องนั่งเล่นของคุณ เทคโนโลยี Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลผลมาใหม่เพื่อให้เกิดความลึกดั่งมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080x1920 HD สมบูรณ์แบบ การรับชมภาพเหล่านั้นผ่านกระจุกชนิดพิเศษที่ถูกต้องเวลาการเปิดและปิดเลนส์ตามชายและขวาในการชิ่งโครในซีกกับภาพอื่นๆ จึงเป็นการสร้างประสบการณ์การรับชมในรูปแบบ 3D Full HD แก่คุณ ในปัจจุบันมีภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงให้เลือกมากมายในรูปแบบ Blu-ray คุณสมบัติ Blu-ray 3D จะพร้อมใช้งานสำหรับระบบนี้หลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ (โปรดเยี่ยมชม [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray))

### ได้รับการรับรอง DivX Plus HD



DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือเครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX ล่าสุดเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงบนทีวี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus HD รองรับการรับชมเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ H.264 HD พร้อมเสียง AAC คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV) และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิทัล HD อย่างแท้จริง

### Net TV



สัมผัสกับประสบการณ์การเลือกบริการออนไลน์ที่มีมากมายของ Net TV เพลิดเพลินกับภาพยนตร์, ภาพ, Infotainment และข้อมูลออนไลน์อื่นๆ บนทีวีผ่านเครื่องเล่น Blu-ray Disc ของ Philips โดยตรงได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับอินเทอร์เน็ตเวิร์คของคุณผ่านการเชื่อมต่อมีสายหรือไร้สาย แลวนาวิกเกิดและเลือกสิ่งที่คุณต้องการรับชมด้วยรีโมทคอนโทรล เมนูของ Philips ช่วยให้ค้นหาใช้งานบริการ Net TV ยอตนิยมที่เหมาะสมกับหน้าจอทีวีของคุณได้

### ลิงค์เครือข่าย DLNA



ลิงค์เครือข่าย DLNA ให้คุณเข้าใช้ภาพถ่ายส่วนตัว เพลง วิดีโอ หรือภาพยนตร์ในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย โดยใช่การเชื่อมต่อ Ethernet (LAN) กับโปรโตคอล DLNA ที่ทำให้เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง DLNA จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับเครือข่ายภายในบ้าน คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรอง DLNA คุณสามารถสัมผัสโลกแห่งความบันเทิงได้เพียงการกดปุ่มเดียวพร้อมมีอินเทอร์เน็ตเฟรมผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายซึ่งได้รับการออกแบบให้เบรลส์ได้ง่าย

BDP7500S2/98

### การย้ายบทบรรยาย



การย้ายบทบรรยาย คือคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบทบรรยายบนหน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อย้ายบทบรรยายขึ้นและลงบนหน้าจอได้ ในบางครั้งบทบรรยายบางส่วนของจอไว้ดสกรีน เช่น 21:9 Cinema และโปรเจกเตอร์อาจขาดหายไป ดังนั้นเพื่อให้สามารถเห็นบทบรรยายได้อย่างชัดเจน ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนอัตราส่วนภาพที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของจอไว้ดสกรีน ด้วยคุณสมบัติการย้ายบทบรรยาย ผู้ใช้จะสามารถใช้อัตราส่วนภาพที่แสดงบนหน้าจอเช่นเดิมและสามารถวางตำแหน่งบทบรรยายบนหน้าจอตามความต้องการได้อีกด้วย

โลโก้สีเขียวของ Philips

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างไร พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, การรีไซเคิลและการกำจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- การประมวลผลวิดีโอขั้นสูง: CinemaPerfect HD
- อัตราการจัดมุมมอง: 21:9, 16:9, 4:3
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต / 150MHz

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: BD วิดีโอ, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-วิดีโอ, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DivX, CD, CD-R/CD-RW, แฟลชไดรฟ์ USB, BD-ROM, วิดีโอ CD/SVCD
- รูปแบบการบีบอัด: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- โหมดการเล่นแผ่น: การเล่นแบบมาตรฐาน, หยุดชั่วคราว, คนหัวถัดไป/กลับด้าน, กรอเดินหน้าจอข้างขวา, เล่นต่อหลังจากหยุด, ซ้ำ, เมนูดิสก์, เล่นซ้ำ, เล่น A-B ซ้ำ, ซุ่ม, มุมมอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Deep Color, x.v.Color, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, Progressive Scan
- รหัสโซนของ BD: A
- รหัสโซนของ DVD: 3

## เสียง

- ระบบเสียง: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 105 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 100 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 100 เฮิรตซ์
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: DTS, Dolby Digital, AAC (หลายช่องเสียง), MP3, PCM, WMA

## เล่นภาพดิจิทัล

- สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง, ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, หมุน, ซุ่ม

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, Digital optical out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, Analog audio 7,1 ช่องสัญญาณ, Analog audio Left/Right out, อีเธอร์เน็ต, USB: อะแดปเตอร์ WiFi ของ Philips เท่านั้น
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB 2.0
- การเชื่อมต่อเครือข่าย: ไซ, Wi-Fi ใต้ (802.11 g/n)\*
- ลิงก์การเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์: รับรองด้วย DLNA 1.5

## สะดวกสบาย

- บริการออนไลน์: Net TV
- ใช้งานง่าย: ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส, EasyLink (HDMI-CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว
- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัง
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: จีน (ไต้หวัน), ไทย
- BD-Live (หน่วยความจำภายใน 1GB)
- เพิ่มแรมที่สามารุ์อัพเกรดได้: อัพเกรดเพิ่มแรมผ่าน USB ใต้, อัพเกรดเพิ่มแรมออนไลน์

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สาย HDMI, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือผู้ใช้, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, บัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, รีโมทคอนโทรล, แบบตูดรี AAA x 2
- คู่มือผู้ใช้: ไทย, จีน (ไต้หวัน)

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองผ่านการรับรอง

## กำลังไฟ

- แพลตฟอร์มไฟ: 220-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: 22 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: 0.25 วัตต์

## ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 509 x 118 x 285 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 3.60 กก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 55.7 x 245 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 2.85 กก.



วันที่ออก 2014-05-05

เวอร์ชัน: 3.0.5

12 NC: 8670 000 60748  
EAN: 87 12581 52926 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* ใช้อะแดปเตอร์ USB Wi-Fi รุ่น WUB1110 ของ Philips (แยกจำหน่าย)  
\* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/blu-ray