

Philips
Hordozható
hangszórórendszer

SBA160



Erőteljes sztereó hangszíntér

Nokia telefonhoz

Erőteljes és széles spektrumú hangzás a 2,5 mm-es csatlakozóval ellátott Nokia telefonjából. A hangszugárzók rendkívül hatékony, interferenciamentes digitális erősítővel és beépített telefontartóval rendelkeznek.

Erőteljes hang

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Beépített FM-antenna

A nagyszerű zeneélményért

- A basszuscső kihangsúlyozza a tiszta és valódi hangzást
- Nagy teljesítményű hangszórók a különlegesen valódi hangzásért
- Széles sztereó hangtér a távol helyezett hangszórókkal.

Vigye magával a zenéit

- Könnyű, hordozható kialakítás a bármikor élvezhető zenei élményért

Mindig készen áll

- Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét

Bárhol megoszthatja zenéit

- Telefonnal és MP3-lejátszóval használható
- Nokia XpressMusic telefonhoz

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok**Hang**

- **Frekvenciaválasz:** 150 - 20 000 Hz
- **Impedancia:** 8 Ohm
- **RMS áramellátási arány:** 2 x 0,6 W

Csatlakoztathatóság

- **Csatlakozó:** 2,5 mm-es Nokia csatlakozó. Mellékelt adapter 3,5 mm-es audioforráshoz.

Kényelem

- **Működési idő:** akár 25 óra

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter
- **Telefontartó:** Mellékelt tartó Nokia 5200 / 5300 XpressMusic készülékhez, univerzális tartó más Nokia telefonokhoz és MP3-lejátszókhöz.

Feszültség

- **Akku típusa:** AAA, LR03
- **Adapter típusa:** 6 V 500 mA
- **Telepfeszültség:** 1,5 V
- **Elemek száma:** 4

Méret csomagolással együtt

- **EAN:** 87 12581 38369 5

- **Mellékelt termékek száma:** 1
- **Csomagolás típusa:** Karton
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- **Bruttó tömeg:** 0,889 kg
- **Nettó tömeg:** 0,654 kg
- **Önsúly:** 0,235 kg

Belső karton

- **EAN:** 87 12581 38371 8
- **Fogyasztói csomagolások száma:** 2
- **Belső kartondoboz (L x Sz x Ma):** 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- **Bruttó tömeg:** 1,956 kg
- **Nettó tömeg:** 1,308 kg
- **Önsúly:** 0,648 kg

Külső kartondoboz

- **EAN:** 87 12581 38370 1
- **Fogyasztói csomagolások száma:** 6
- **Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):** 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- **Bruttó tömeg:** 5,996 kg
- **Nettó tömeg:** 3,924 kg
- **Önsúly:** 2,072 kg

Termékkijelölések**Zenei élmény – bárhol**

A hangrendszer rugalmasságát az akkumulátor és a hálózat közötti szabad választás biztosítja. Bárholva magával viheti őket és már élvezheti is a zenét.

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek több mint 90%-kal nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos AB erősítőknek. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű, erőteljes erősítőt eredményez.

Széles sztereó hangtér

Az egymástól távolra helyezett hordozható hangszórók természetes sztereó hangzást biztosítanak, olyan érzést nyújtva, mintha a hangszerek a tér különböző pontjain helyezkednének el. A hangélmény igazán valóságos, és nagyon kellemes.

Beépített FM-antenna

A telefonos FM-rádió megfelelő működéséhez általában külső antenna szükséges. Ez a Philips termék tartalmaz FM-antennát, így minőségi hangot hallgathat a telefon beépített rádiójából.

Telefonhoz és MP3-lejátszóhoz

Élvezze a zenét mobiltelefonjáról vagy MP3-lejátszójáról! A mellékelt adapterrel csatlakoztathatja a hangszórót a mobiltelefonhoz vagy az MP3-lejátszóhoz.

Nokia XpressMusic telefonhoz

Ezt a terméket Nokia XpressMusic telefonokhoz való használatra tervezték. A telefonokkal végzett gondos tesztelés biztosítja, hogy a telefon és a Philips termék együtt a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.



Kiadás dátuma
2009-01-11

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com