



Philips  
Cámara web

CIF  
CMOS

SPC220NC

## Video y chat cuando quieras

Comunicarte por Internet con tus amigos y tu familia nunca fue tan sencillo. Con esta cámara web fácil de usar puedes mantener sesiones de videochat gratis por Skype, Windows Live Messenger u otros servicios gratuitos. También incluye un micrófono para que estés siempre preparado para conversar.

### Fotografías y video de alta calidad

- Imágenes con movimiento natural a 30 cuadros por segundo
- Resolución VGA (640 x 480) para imágenes nítidas
- Gira la cámara 360° sobre su eje

### Totalmente fácil de usar

- Micrófono externo para una posición óptima
- Funciona con todos los servicios de mensajería instantánea
- Installation Manager para una configuración sencilla
- Montaje estable sobre cualquier monitor, equipo portátil o de escritorio
- El botón para instantáneas permite tomar fotografías increíbles
- Compatible con todo tipo de software para imágenes

# PHILIPS

# Especificaciones

## Captura de video y fotografías

- Sensor: CMOS
- Resolución de sensor: CIF
- Resolución de video: CIF
- Resolución de instantánea: CIF
- Frecuencia de cuadros máxima: 30 cps
- Lente: F2.2, D54°
- Balance de blancos: 2600 – 7600 k
- Profundidad de color: 24 bit

## Mecánica

- Abrazadera para equipo portátil: Y
- Abrazadera para LCD: Y
- Soporte para CRT: Y
- Soporte de escritorio: Y
- Micrófono digital incorporado: NO
- Botón para instantáneas: Y

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Micrófono externo

## Software

- Añade video a: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

## Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- Procesador: Pentium II a 500 MHz o más rápido
- Memoria RAM: 128 MB de RAM

- Tarjeta de sonido: Y
- USB: Puerto USB libre
- Conexión a Internet: Y
- Espacio en el disco duro: 200 MB
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM: Y

## Conectividad

- Longitud del cable: 1,5
- PC Link: USB 1.1

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 35 x 125 x 75 mm
- Peso del producto (g): 82

## Datos del empaque

- 12NC: 867000028286
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32417 9
- Cantidad: 1
- Alto: 186 mm
- Longitud: 190 mm
- Ancho: 92 mm
- Peso bruto: 0,357 kg
- Peso tara: 0,366 kg

## Caja exterior

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33416 1
- Cantidad: 6
- Alto: 220 mm
- Longitud: 400 mm
- Ancho: 301 mm
- Peso bruto: 2,8 kg
- Peso tara: 1,549 kg

# Destacados

## Video a 30 cuadros por segundo

Siéntate y disfruta de una calidad superior de imágenes a 30 cuadros por segundo. Los movimientos son más naturales y mejora tu experiencia de videochat.

## Resolución VGA

La resolución VGA (640 x 480) utiliza 300.00 píxeles para recrear las imágenes. Ofrecen nitidez y pueden utilizarse en documentos, páginas web y mensajes de correo electrónico.

## Eje de giro

Disfruta de toda libertad de tu cámara web con el práctico diseño giratorio. Puedes girar la cámara 360° en cualquier dirección y grabar cualquier lugar de la habitación sin necesidad de moverla.

## Incluye micrófono externo

El micrófono externo independiente te da la libertad de colocarlo donde mejor capte tu voz, para conversar por chat con total comodidad.

## Compatible con todo tipo de servicios

El diseño de la cámara web y del software son compatibles con todos los servicios de mensajería instantánea. Añade video a Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger y otros servicios.

## Installation Manager

Instala tu cámara web en pocos segundos con el útil Installation Manager. Simplemente sigue las instrucciones paso por paso y configura la cámara para conectarla sin problemas a la computadora.

## Montaje estable

El soporte multifunción te permite colocar la cámara web en cualquier monitor, equipo portátil o superficie plana con total sencillez.

## Botón para instantáneas

La cámara web toma la fotografía de forma automática con sólo presionar un botón. Podrás compartir tus fotografías, adjuntarlas en tus e-mails, páginas web y documentos.

## Compatible con todo tipo de software

La cámara web puede utilizarse con todo tipo de software para imágenes, gratuito o profesional. Puedes capturar una instantánea o imagen estática de tus videos y abrirla con cualquier programa de imágenes.



Fecha de publicación  
2017-07-06

Versión: 3.0.14

12 NC: 8670 000 28286  
EAN: 87 12581 32417 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)