

PHILIPS

Bateria externa USB

30 000mAh

Portas de carregamento USB-A e USB-C

QC 3.0 e PD

Preto

DLP1930CB



Bateria externa potente

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Tenha energia disponível a qualquer altura e em qualquer lugar com uma grande capacidade de 30 000 mAh para até mais de 1 carga completa. 3 portas USB com USB-A e USB-C. Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD 3.0 com saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC 3.0 com saída máx. de 18 W.

Design de carregamento superior

- Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
- Tecnologia de carregamento rápido para otimizar a velocidade de carregamento
- 50% de carga em 30 minutos
- Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C
- 3 portas USB para carregar três dispositivos em simultâneo

Confirme o funcionamento apenas com um olhar

- Visor LCD para o indicador de alimentação

Alimentação portátil

- Recarregue os seus dispositivos várias vezes em movimento
- Funciona em qualquer lugar - ótimo quando não há uma fonte de energia próxima
- Carregue rapidamente com USB-C PD3.0 de 20 W ou USB-A com QC3.0 de 18 W

Destques

Visor LCD para o estado de alimentação

Visor LCD para o indicador de alimentação

Alimentação PPS programável

A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.



Proteção inteligente

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Carregamento rápido com USB-C ou USB-A

Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD3.0 com saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC3.0 com saída máx. de 18 W

Embalagem exterior

Comprimento: 39 cm
Número de embalagens para o consumidor: 21
Comprimento: 15.4 polegada
Largura: 35 cm
Peso bruto: 15.96 kg
Comprimento: 23 cm
GTIN: 1 48 95229 13427 7
Largura: 13.8 polegada
Comprimento: 9.1 polegada
Peso líquido: 12.978 kg
Peso bruto: 35.185 lb
Peso líquido: 28.611 lb
Tara: 2.982 kg
Tara: 6.574 lb

Embalagem interior

Comprimento: 36.5 cm
Número de embalagens para o consumidor: 7
Comprimento: 14.4 polegada
Largura: 11 cm
Comprimento: 20.5 cm
Largura: 4.3 polegada
Comprimento: 8.1 polegada
GTIN: 2 48 95229 13427 4

Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 30 000 mAh 111 Wh
Entrada de corrente: USB-C/micro USB 5 V/2 A
Saída: USB e Type-C de 5 V/3 A

Dimensões da embalagem

Comprimento: 19.5 cm
Largura: 9.5 cm
Profundidade: 5 cm
Comprimento: 7.7 polegada
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 13427 0
Largura: 3.7 polegada
Peso bruto: 0.698 kg
Profundidade: 2.0 polegada
Peso líquido: 0.618 kg
Peso bruto: 1.539 lb
Peso líquido: 1.362 lb
Tara: 0.08 kg
Tara: 0.176 lb

Dimensões do produto

Comprimento: 14.2 cm
Largura: 7.2 cm
Profundidade: 4.09 cm
Largura: 2.8 polegada
Comprimento: 5.6 polegada
Profundidade: 1.6 polegada
Peso: 0.618 kg
Peso: 1.362 lb

Acessórios

Cabos: Cabo USB-C
Manual do utilizador: Manual do utilizador

