



Philips CarStudio  
Sistem audio pentru mașină

- Bluetooth
- USB
- CD

**CarStudio**

**CEM2220BT**

## Experimentați muzica live în mașină

### Obsedat de sunet

Bucurați-vă de muzică din surse multiple în mașina dvs. cu Philips CEM2220BT. Rămâneți conectați la muzica dvs. de pe mobil și la apelurile importante, grație receptorului Bluetooth® încorporat.

De asemenea, acesta este prevăzut cu panouri frontale antifurt detașabile, pentru securitate.

#### **Bucurați-vă de un sunet superior**

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiere reglabile
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Egalizator parametric cu 2 benzi cu 8 presetări
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
- 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului

#### **Design care se potrivește cu mașina**

- LCD de contrast ridicat pentru o vizualizare perfectă
- Panou frontal detașabil pentru securitate antifurt

#### **Ușor de utilizat**

- Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri și streaming de muzică
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Răsfoiți după director sau melodie pentru căutare instantanee sau acces rapid
- leșire audio pentru adăugare amplificator

**PHILIPS**

## Repere

### Music Zone



Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

### Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe

playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

### Răsfoiți după director sau melodie



Această funcție vă permite să găsiți o melodie sau un album mult mai rapid permițându-vă să răsfoiți prin melodii și directoare, care sunt conținuturile obișnuite ale dispozitivelor USB/SDHC. Cu butonul special pentru director/melodie sunt necesari numai trei pași simpli pentru a efectua o căutare - apăsați director/melodie, rotiți butonul pentru volum și împingeți pentru a selecta. Acest proces simplu vă permite să căutați muzică rapid și ușor, permițându-vă să vă concentrați asupra condusului.

### MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărinde la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

### USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

### Receptor Bluetooth încorporat



Funcția Bluetooth hands-free vă permite să vă utilizați telefonul mobil în siguranță, în timp ce conduceți și nu trebuie să ratați apelurile importante. Cu emițătorul Bluetooth® încorporat puteți, de asemenea, transmite fișierele de muzică de pe telefonul dvs. pe sistemul de divertisment pentru mașină.

# Specificații

## Afișaj

- Tip: LCD de contrast ridicat A/N (9 caractere)
- Iluminare taste: Roșu
- Lumină difuză în slotul pentru disc: Roșu

## Medii de redare

- Disc: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unitate flash USB
- Legătură MP3: pentru redarea de muzică MP3 portabilă
- Streaming de muzică Bluetooth

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare album următor/anterior, Căutare melodie următoare/anterioară
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320kbps și rată de biți variabilă
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Repetare, Shuffle

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo, FM (OIRT)
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate
- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Auto-frecvență, Știri și trafic, Tip program, Nume post de radio

## Sunet

- Egalizator: 2-benzi
- Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, MAX Sound, Music Zone
- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 21 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

## Conectivitate

- Ieșire preamplificator: 1 pereche RCA(S/D)
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree (Mâini-libere)
- Versiune Bluetooth: 2,0+EDR
- Intrare la distanță nemodificabilă

## Securitate/Antifurt

- Panou frontal: Detașabil

## Accesorii

- Manual de utilizare: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Olandeză, Germană, Italiană

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V CC

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 188 x 58 x 190 mm
- Structură: 1 Din



Data apariției 2013-08-10

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01409  
EAN: 08 71258 16818 14

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)