

Philips
多媒體喇叭 2.1

2.5 吋衛星驅動器

5 吋重低音喇叭
耳筒輸出、音訊輸入
70 瓦、音訊輸入

SPA4355



動感音效

由 SPD™ 專利低音連接埠支援輸出 30 瓦的音調，不但低沈，而且渾厚。此款喇叭與所有媒體兼容，可通過低音反射系統，播放出豐富、紮實不失真的音效。

豐富、細膩的音效

- SPD™ 創新的低音連接埠技術，為您帶來低沉，渾厚的音調
- 30W RMS 總輸出功率
- 低音反射喇叭提供深沉、震撼的低音
- 優良隔音驅動器，可減少震動與失真

現代設計

- 吸引的亮麗外殼

簡約

- 有線控制 AUX-in 和耳機功率輸出
- 與所有媒體兼容

PHILIPS

規格

音響系統

- 頻率範圍：20Hz-20kHz
- 輸入阻抗：25000 ohm
- 總輸出功率：30 瓦
- 功率：220 伏特 50Hz
- 訊噪比：>75dB
- THD: <1%

音響系統左 / 右頻道

- 音效率放大器：Class-AB 放大器
- 聲道分離度：>45dB
- 輸入敏感度：450mV
- 標準輸出功率：6 瓦 x2

重低音音響系統

- 音效率放大器：Class-AB 放大器（BTL）
- 輸入敏感度：180mV
- 標準輸出功率：18 瓦

左 / 右喇叭

- 驅動器功率範圍：1-20 瓦 x2
- 頻率範圍：100Hz-18kHz
- 實質阻抗：6 ohm
- 敏感度：85dB (2.83V/1m)
- 喇叭驅動器：2.5 吋全音域

超低音喇叭

- 驅動器功率範圍：2-60 瓦

- 頻率範圍：55Hz-250Hz
- 實質阻抗：8ohm
- 敏感度：86dB (2.83V/1m)
- 喇叭驅動器：5 吋

連接

- 纜線長度：1.3 米
- 連接器：3.5 毫米立體聲
- 音訊輸入數據：1 個立體聲音訊（3.5 mm 插座）

功率

- 電源 LED 指示燈：琥珀色

便利

- 遙控器：有線音量控制

包裝內容

- 重低音喇叭
- 3.5 mm 立體聲電線：固定
- 快速安裝指南
- 遙控器：有線
- 衛星數目：2

產品尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：19.5 x 25.3 x 18.5 厘米
- 重量：2.361 千克

產品特點

SPD™ 科技



Philips SPD 低音連接埠技術，重現低沉，純淨的低音音效。由 Philips 所發明、表面採用 SPD 泡沫物料處理的特殊隔音低音管，可有效減少噪音震動，穩定音調頻率。經 Philips 技術與消費者測試證實，可確實提供更為逼真、純淨的低音效果。

優良隔音驅動器

單一喇叭驅動器通常會造成振動膜邊緣產生特定的分頻震動，導致部分音效失真。在驅動器錐形筒周圍加上均勻、輕量的材質，通常就可解決此問題。在錐形筒周圍加上對稱的密封圈做隔音處理，即可有效減少不同步振動的現象產生，進而呈現更平衡、自然的音效。

低音反射喇叭



喇叭驅動器后的氣室將空氣引導至喇叭，精確調準的通氣孔，從而產生更強勁、真實的低音效果。

AUX-in 和耳機功率輸出

通過有線控制 AUX-in 和耳機功率輸出的功能，您可以更輕鬆、便利地享受您最喜愛的音樂及娛樂。一般來說，如果您想與 PC 以外的其他裝置連接，就必須從電腦拔下 3.5 毫米插孔，但這並不是權宜之計。不過，如果直接使用正面板的 AUX-in 與耳機輸出連接，就可輕鬆快速地直接使用任何裝置來聆聽音樂。

