

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์



HTS3548W

ระเบิดความมันส์ให้สะใจ!

พร้อมลำโพงหลังแบบไร้สาย

ระบบความบันเทิงดิจิทัลภายในบ้านที่ล้ำสมัยนี้ช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ภาพและเสียงราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์

ซึ่งมาพร้อมกับลำโพงหลังไร้สายและระบบเสียงแบบไดนามิกที่ติดตั้งได้สะดวกโดยไม่ต้องมีสายไปเกาะก่ภายในห้อง

เชื่อมต่อและเฟลิดเฟลินได้จากหลายแหล่ง

- USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
- สัญญาณเขา MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิทัล

เฟลิดเฟลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080i พร้อมการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง,
- ระบบให้คะแนนการรณรงค์ไอเกะสำหรับการประมวลผลเพลงกันอยางสนุกสนานที่บ้าน
- เสียงเซอร์ราวด DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการใช้สายไฟในห้องคุณ

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

HDMI 1080i

HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface

(ช่องเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัล

และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips DVD

เพลงและภาพดิจิทัลของคุณจะเล่นจากเครื่องได้โดยตรง

คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

สัญญาณเข้า MP3

สัญญาณเข้า MP3

ใช้เทคโนโลยีฟลักแอนด์เพลย์

ซึ่งช่วยในการเล่นเพลง MP3

ได้โดยตรงผ่านระบบโฮมเธียเตอร์ โดยการต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับแจ็คหูฟังในตัว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงคุณภาพสูงของระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips

ขณะที่เล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัวเสียงในหลายภาษา ทรै็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน

กระตือรือร้นให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้

ชิด ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดีสทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดีสทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม

และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

ลำโพงตั้งพื้น

ลำโพงตั้งพื้นให้อิสระในการจัดวาง

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อมต่อ โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง

เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดุจธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12

บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพที่แท้จริง

โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสมมาเสมอ

ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ

ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต

ที่จะสามารถเห็นของจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 1080i), Progressive Scan

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 4x125W, 2x250W
- พลังขับเสียงโดยรวม: 1000 วัตต์
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 180-14000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >65 dB
- ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, การ์ตูน, Classic, Concert, Drama, เล่นเกมส์, Jazz, Lounge, MTV, ขาวสาร, ปาร์ตี้, RnB, Rock, กีฬา

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- อัตราบีบอัด MP3: 32-256 kbps และ VBR

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, กลับภาพ, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- จำนวนของเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: FM, AM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB, แจคไมโครโฟน 3.5 มม., สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, S-Video out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), สัญญาณโคแอกเซียลแบบดิจิทัลเข้า 2x, AUX in,

TV in (audio, cinch), หัวต่อพร้อมใช้แบบไร้สาย, เสออากาศ FM, เสออากาศ AM/MW, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W

ลำโพง

- ลำโพงแนวทแยงสี่เหลี่ยม: 4 Floor standing pillars, ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
- ตัวขับลำโพงแนวทแยงสี่เหลี่ยม: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแนวทแยงสี่เหลี่ยม: 6 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแนวทแยงสี่เหลี่ยม: 150-20000 เฮิรตซ์
- ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก, 3 ทาง
- ตัวขับลำโพงกลาง: ทวีตเตอร์ 1 x 2", วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 8"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ตัวส่งสัญญาณไร้สาย, ตัวรับสัญญาณไร้สาย, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, เสออากาศ AT, เสออากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 55 x 310 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 4.04 กก.
- ขนาดเครื่องสูง (กว้าง x สูง x ลึก): 48.5 x 88.3 x 49 มม.
- ขนาดเครื่องรับ (กว้าง x สูง x ลึก): 126 x 131.5 x 126 มม.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 118.4 x 73.5 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรวมทิศทาง: 3.6 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 93.5 x 67 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.45 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 159.5 x 355.5 x 370 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.78 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 924 x 584 x 420 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 30.3 กก.



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 2.0.11

12 NC: 8670 000 25186
EAN: 87 12581 30394 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com