

Philips  
Digitalt AV-  
mottagarsystem



HTR3464



## Förstärk och förenkla din hemunderhållning

Funderar du på att förvandla din DVD-spelare eller -recorder till ett fullständigt hemmabiosystem? Det enda du behöver göra är att para ihop dem med det här snygga digitala mottagarsystemet, så får du en biolik ljud- och bildupplevelse och exakt ljudåtergivning.

### Anslut och njut av fler källor

- Flera digitalingångar för musik med hög ljudkvalitet från andra källor
- Inbyggd FM-mottagare
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediaspelare

### Väck ljudet till liv

- Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II

### Enkel att installera och använda

- Snabb och enkel installation utan problem
- Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

# PHILIPS

# Specifikationer

## Ljud

- Total effekt (RMS): 600 W
- Uteffekt (RMS): 6 x 115 W
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 150–18 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Digital klass D-förstärkare, Natlläge
- Equalizer-inställningar: Konsert, Drama, Action, Classic, Rock, Spel, Sport

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn
- Antal förinställda ljudkanaler: 40

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hörlur ut, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, FM-antenn, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång

## Effekt

- Strömförsörjning: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- strömförbrukning: 100 W

## Högtalare

- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Centerhögtalare: 3-vägs, Magnetiskt avskärmat
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 2-tums diskantelement, 2 x 2,5-tums woofer-element
- Impedans, centerhögtalare: 8 ohm
- Frekvensområde (center): 150–20 000 Hz
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 6,5-tums högeffektiv woofer
- Subwooferimpedans: 8 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 40–150 Hz

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljudkabel, Koaxialkabel för digitalt ljud, Bruksanvisning, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, MP3-Line-in-kabel

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 58 x 360 mm
- Vikt: 2,8 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 103 x 203 x 71 mm
- Surroundhögtalare, vikt: 0,45 kg
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 440 x 105 x 75 mm
- Centerhögtalare, vikt: 1,29 kg
- Lägbashögtalarens mått (B x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Subwoofer, vikt: 5,08 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 555 x 515 x 310 mm
- Vikt inkl. förpackning: 14 kg

## Yttre kartong

- EAN: 87 12581 38950 5
- Bruttovikt: 14,635 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 52 x 35,8 x 54,5 cm
- Nettovikt: 12,41 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 2,225 kg

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 52 x 54,5 x 35,8 cm
- EAN: 87 12581 38950 5
- Bruttovikt: 14,635 kg
- Nettovikt: 12,41 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 2,225 kg

## Produktstorlek

- Kabellängd: 0 cm
- Produktens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
- Vikt: 0 kg

# Funktioner

## Flera digitalingångar

Flera digitalingångar för musik med hög ljudkvalitet från andra källor

## Avancerad klass D-förstärkare

Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

## Inbyggd FM-mottagare

Inbyggd FM-mottagare

## MP3 Link

Med MP3 Link kan du spela upp MP3-filer, direkt från en bärbar mediaspelare, på hemmabiosystemet. Anslut bara den bärbara MP3-spelaren till det inbyggda MP3 Link-uttaget och lyssna på MP3-musik med den överlägsna ljudkvalitet som du får med hemmabiosystemet från Philips. Med MP3 Link kan du lyssna på din bärbara musik hemma i TV-soffan.

## Snabb och enkel installation

Snabb och enkel installation utan problem

## Easy-fit™-kontakter

Färgkodade kontakter gör det enkelt att ansluta högtalare och subwoofers till centralenheten i hemunderhållningssystemet. Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna till uttagen med samma färg på baksidan av centralenheten.



Publiceringsdatum  
2015-09-18

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 36346  
EAN: 87 12581 38950 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)