

Philips
Interná mechanika

DVD

18x Prepisovačka

SPD6003BD



Zapíšte a označte svoje disky DVD

Spôľahlivosť a kompatibilita

Interná prepisovacia mechanika DVD RW Philips okrem načítavania a zapisovania na disky DVD, Dual layer a CD dokáže navyše vytvárať úžasné etikety priamo na disk. Je rýchla, výnimočne spoľahlivá a navrhnutá spoluvynálezcom optického média.

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Jednotka s funkciou LightScribe
- DVD RAM zväčší vašu úložnú kapacitu

Majstrovský výkon

- 8 x zapisovanie na DVD+R DL
- 8,5 GB úložná kapacita na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou
- 18 x rýchlosť zápisu

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

Užitočná funkcia

- CD, DVD napáľovačka, tlačiareň v jednom
- Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky

PHILIPS
sense and simplicity

Interná mechanika
DVD 18x Prepisovačka

Technické údaje

Pripojiteľnosť

- **Rozhranie:** Rozhranie IDE (ATAPI)
- **Iné pripojenia:** 12 V DC napájanie, Konektor rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Sieťový konektor DC, Výstup digitálneho audia

Užitočná funkcia

- **Jednoduchá inštalácia:** Plug & Play
- **Jednoduché používanie:** Príručka s návodmi, krok za krokom

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** 4 skrutky na pripevnenie, Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Disky LightScribe, Rýchla inštalčná príručka, Manuál používateľa

Systémové požiadavky

- **Miesto na pevnom disku:** 650 MB
- **Operačný systém počítača:** Windows® XP, 2000 so SP4
- **Processor:** Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo rýchlejší
- **Pamäť RAM:** 128 MB

Rozmery

- **Hmotnosť produktu:** <0,9 kg
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 146 x 170 x 42 mm

Napájanie

- **Typ adaptéra:** DC 5V/12V
- **Spotreba energie:** 25 W

Technické špecifikácie

- **Vlhkosť:** 15 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- **Prevádzkový rozsah teploty:** 5 - 50 °C
- **Bezp. normy:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024,FCC Part 15
- **Rozsah teploty pri uskladnení:** -40 - 65 °C

Vnútroň kartón

- **I2 NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Hmotnosť brutto:** 1/2 " kg
- **Výška:** 260 mm
- **Dĺžka:** 210 mm
- **Množstvo:** 1
- **Šírka:** 107 mm

Vonkajšia lepenka

- **I2 NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97629 9
- **Hmotnosť brutto:** 2 kg
- **Výška:** 230 mm
- **Dĺžka:** 270 mm
- **Množstvo:** 2
- **Šírka:** 230 mm

Vonkajší obal 2

- **I2 NC:** 9082 100 07867
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97630 5
- **Množstvo:** 128

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210008578
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2
- **Hmotnosť brutto:** 1/2 " kg
- **Výška:** 260 mm
- **Dĺžka:** 210 mm
- **Šírka:** 107 mm

Rýchlosť čítania

- **Čas prístupu:** 160 ms
- **Veľkosť vyrovnávacej pamäte:** 2 MB
- **CD-R:** 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- **DVD ROM:** 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- **RAM:** 5 x (6750 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania

- **CD-RW:** 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+RW:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
- **DVD-RW:** 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

Softvér

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Rýchlosť zapisovania

- **CD-R:** 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+R:** 18 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-R:** 18 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
- **DVD-R DL:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

SPD6003BD/00

Najdôležitejšie produkty

LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorychlostných mechanikách DVD+RW.

Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Technológia LightScribe pridáva k vašej napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

Nepreerušované prepojenie

Nepreerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

8,5 GB úložná kapacita

Jednostranný disk s dvojitou vrstvou s úložnou kapacitou 8,5 GB

DVD RAM

Podpora formátu DVD RAM, ktorá z tejto mechaniky robí všestrannú mechaniku s podporou formátov CD, DVD Rom a DVD RAM.



Dátum vydania
2007-10-16

Verzia: 3.0

I2 NC: 8670 000 28781
EAN: 87 12581 32777 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com