

Philips Cineos
Sistem receiver AV digital
cu upscaling video până la
1080i

CINEOS

DFR9000



Senzații noi, cu definiție înaltă

Experimentați ultimele inovații în materie de tehnologie audio-video cu acest receiver care vă transpune în universul filmelor.

Performanțe video fără compromisuri

- Leșire HDMI pentru imagine și sunet digital de înaltă definiție
- Upscaling video pentru o rezoluție sporită până la 1080i
- Noise Shaped Video™ Precision Video - elimină zgomotul video

Sunet de înaltă definiție

- Dolby Digital EX & DTS ES pentru sunet surround 360°
- DAB pentru mai multe posturi și un sunet clar, cristalin
- Amplificator digital UCD (Universal Class D) Audiophile
- Carcasă metalică și circuite pentru cea mai bună performanță audio

Interfață cu utilizatorul de ultimă generație

- Configurare AV simplă și intuitivă prin OSD



PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

rezoluție de afișare acceptată

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080i	50 Hz

Formate calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz

Imagine/Ecran

- **Convertor A/D:** 10 biți, 54 MHz
- **Convertor D/A:** 10 biți, 54 MHz
- **Caracteristici superioare imagine:** Black Level Shift, Digital Noise Reduction, De-interlacing pt. cadre în mișcare, Scanare progresivă, Upsampling video, Upscaling video

Sunet

- **Sistem audio:** Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, DTS, DTS Es, DTS Neo:6, DTS 96/24
- **Caracteristici superioare sunet:** Control înalte și joase, Mod Noapte, Volum
- **Convertor D/A:** 24 bit, 192 kHz
- **Diafonie (1kHz):** 95 dB
- **Distorsionare și zgomot (1kHz):** 90 dB
- **Interval dinamic (1kHz):** 98 dB
- **Răspuns în frecvență:** 20 - 48000 Hz
- **Impedanță:** 4 ohm
- **Putere maximă de intrare:** 2,8 V
- **Sensibilitate:** Ajustare 0,88 V + 12 dB
- **Coefficient semnal/zgomot:** > 108 db (Ponderat A)
- **Putere de ieșire (RMS):** 6 x 100 W

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Mărci de tunere:** FM, FM Stereo, MW
- **Număr de canale presetate:** 40
- Reglare automată digitală
- Memorare automată
- **RDS:** Tip program, Nume post de radio
- **DAB:** Band III, Band L, Afișare informații

Conectivitate

- **Conexiuni frontale/laterale:** Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video
- **Căști:** 3,5 mm
- **Alte conexiuni:** 2 intrări HDMI, Ieșire HDMI, Boxă stânga, Boxă dreapta, Boxă centru, Boxă surround stânga, Boxă surround dreapta, Boxă surround spate, Ieșire subwoofer, Intrare multi-canal 8 canale, 2 intrări video Component, Ieșire video Component - Progressive, Ieșire video S-Video/CVBS, Ieșire semnal video compozit (CVBS), Scart Control prin jack de 2,5 mm, 3 intrări video S-Video/CVBS, 3 intrări audio analog. stânga/dreapta, 3 intrări coaxiale digitale, Intrare optică digitală, Ieșire audio analogică S/D 2x, Ieșire coaxială audio digitală, Antenă DAB, Antenă FM

Alimentare

- **Alimentare:** 50/60 Hz, 220-240 V
- **Consum în stare de repaus:** < 1 W

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Antenă DAB, Cablu 6 RCA - SCART, Cablu 6 RCA și pin8 - SCART, Cablu audio, Cablu audio digital coaxial, Antenă FM/MW, Cablu RCA audio 4 canale, Cablu RCA audio 3 canale, Cablu de alimentare CA, Telecomandă
- **Baterii incluse:** 2 baterii AA Longlife

Dimensiuni

- **Greutate set:** 9 kg
- **Dimensiuni set (L x l x A):** 435 mm x 89 mm x 400 mm mm
- **Dimensiuni ambalare (L x l x A):** 600 mm x 219 mm x 465 mm mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 11,5 kg kg

Caracteristici principale produs

Ieșire HDMI

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

Upscaling video până la 1080i

Cu ajutorul funcției Video Upscaling, puteți mări rezoluția semnalului video standard SD (Definiție standard) utilizat de DVD la nivelul semnalului HD (Înaltă definiție), pentru o imagine mai clară, mai detaliată și mai apropiată de realitate. Semnalul video de înaltă definiție rezultat poate fi redat pe un afișaj HD prin intermediul unei conexiuni HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

NSV™ Precision Video

NSV™ Precision Video este o tehnologie încorporată de reducere a zgomotului de semnal (inerent în cazul semnalului video), oferind astfel o experiență vizuală deosebită.

Dolby Digital EX & DTS ES

Dolby Digital EX și DTS ES sunt formate pentru 6.1 canale, canalul audio posterior pentru sunet surround fiind codat discret în fluxurile DTS și Dolby Digital. Aceste formate oferă un efect spațial îmbunătățit pentru canalele audio surround, asigurând localizarea completă a sunetelor într-un perimetru de 360° și panoramarea integrală a sunetului (deplasarea sunetului de la un canal la altul).

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) este cea mai recentă tehnologie radio digitală, care vă permite să vă bucurați de posturile radio preferate la un sunet clar, cristalin, aproape la calitatea unui CD. În plus, beneficiați de o gamă și mai largă de posturi radio, iar paraziții cauzati de interferențele de semnal datorate munților, clădirilor înalte și vremii țin de trecut. Deoarece semnalul radio DAB este complet digital, posturile pot transmite și text, de ex. informații despre program, știri și scoruri sportive, precum și imagini și chiar filme, direct la aparatul de radio. Radioul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine.

Amplificator digital UCD

Amplificatorul digital UCD Audiophile este un amplificator digital de clasă D conceput pentru o impedanță de ieșire minimă și performanțe audio maxime. Având performanțele unui amplificator cu "feedback zero", amplificatorul digital UCD Audiophile asigură performanțe care vor încânta orice meloman.

Carcasă metalică & circuite performante

Playerul are o carcasă consolidată, cu numeroase ranforsări și ecranări pentru a reduce efectele negative ale interferențelor electromagnetice dispersate și ale vibrațiilor. Circuitele pentru sunet sunt construite din componente de calitate, selecționate atent pe baza testelor de sondare subiectivă și a rezultatelor excelente obținute în urma măsurărilor. Componentele din cadrul traseului audio critic sunt selecționate și îmbinate cu atenție pentru a asigura performanțe audio deosebite.

Configurarea receiverului prin OSD

Afișajul pe ecran furnizează o interfață cu utilizatorul simplă și intuitivă pentru configurarea echipamentului dvs. AV.



Data apariției 2009-02-12

Versiune: 7.0.10

12 NC: 9073 100 12738
EAN: 87 10895 88947 6© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com