

Philips
ไมโครเธียเตอร์



MCD289

ไมโครเธียเตอร์ติดผนังได้ที่มีรูปทรงเพรียวบาง พร้อมซบวูฟเฟอร์ไร้สาย

เพิ่มความบันเทิงในการเล่นเพลงและภาพยนตร์ด้วย MCD289 และสัมผัสประสบการณ์การติดตั้งที่แสนง่ายและเรียบร้อย ด้วยซบวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิทัล สามารถเล่น DVD, DivX และเล่นผ่าน USB Direct โดยมาพร้อมกับตัวเลือกสำหรับติดผนังหรือตั้งโต๊ะ

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

เติมอ้อมกับการสัมผัสพลังเสียงชุดใส

- ซบวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิทัลที่ให้เสียงเบสอันทรงพลัง
- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม
- ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
- รวม 100W RMS

การออกแบบที่ผสมผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- รูปทรงเพรียวบางมีสไตล์ ตั้งวางบนโต๊ะหรือติดผนังได้ตามต้องการ

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

เล่นเพลง/ดูภาพ ผ่าน USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความลึกในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปจนถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแมจะลดระดับเสียงลงได้

การปรับระดับเสียงท่อมและเสียงแหลม

หูของคนเราสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียงสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง (Loudness) เครื่องจะขยายเสียงท่อมและเสียงแหลม ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมดุลมากยิ่งขึ้น

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสมมาเสมอ ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต ที่จะสามารถเห็นขอบจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขจอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปทีละก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2x20 วัตต์ RMS + 60 วัตต์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, ความถี่, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D"
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- กำลังขับ (RMS): รวม 100W RMS

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, วูฟเฟอร์ขนาด 3"
- ประเภทขับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- โหมดเล่นแผ่น: วน A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, ซุม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมมูดีสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่นภาพซ้ำ
- โชนของแผ่น DVD: 3
- ประเภทตัวไหลด: สลิต
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, CD-R/RW, DVD+R/+RW

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3
- ประเภทตัวไหลด: สลิต
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- สถานที่ตั้ง: ว่างวงหนา: 20
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ

- Aux in: ช่องต่อ Line-in, 3.5 มม.
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสออากาศ FM, Digital audio coaxial out, ช่องสัญญาณออก AV
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: S-Video (ใน Hosiden), Component Y Pb Pr (cinch)
- USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), โปรตุเกส, สเปน
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM
- แบบติดตั้ง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เสออากาศ FM, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, ไม้ปรับระยะทั่วโลก, สายไฟ AC, สายวิดีโอ Component (R/G/B)
- รีโมทคอนโทรล: 47 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 200 x 250 x 110 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 140 x 220 x 33 มม.
- ขนาดหีบหอบบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 486 x 368 x 224 มม.
- ขนาดขับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 170 x 197 x 302 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 7.5 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 2.0.5

12 NC: 8670 000 36681
EAN: 87 12581 39224 6© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com