

Philips
Home Theater 5.1

DVD

HTD3500



Sunet surround puternic

Sistem Home theater

Aduceți puterea cinematografului la dvs. acasă! Sistemul home theater HTD3500/12 de la Philips cu boxe la vedere oferă sunet surround puternic și conversia DVD-urilor până la 1080p prin HDMI pentru imagini cvasi-HD.

Experiență audio minunată

- Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

Savurați toate tipurile de divertisment

- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- HDMI pentru filme de înaltă definiție și calitate a imaginii
- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB

PHILIPS

Repere

Putere 300 W RMS



Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Dolby Digital



Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare

audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

HDMI pentru filmele HD



HDMI este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, această tehnologie oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, complet lipsită de bruiaje. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu

adevărat de înaltă definiție – asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste.

Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

Design modern

Design modern pentru a vă completa casa

Difuzoare la vedere



Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround



Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1
- Putere de ieșire subwoofer: 50 W
- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Putere de ieșire boxă cubică: 5 x 50 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 5 x boxe cubice
- Interval de frecvențe boxă cubică: 150 - 20k Hz
- Impedanță boxă cubică: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Drivere per boxă cubică: 1 woofer de 2,5"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

Conectivitate

- Conectori frontali: Music iLINK, USB
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Conectori boxă click-fit, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Antenă FM fixă

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 64831 2
- Lungime: 38.3 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 32.4 cm
- Greutate brută: 7.67 kg
- Înălțime: 52.4 cm
- Greutate netă: 6.56 kg
- Greutate proprie: 1.11 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby

Alimentare

- Consum de energie: 55 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 52.4 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 38.3 cm
- Adâncime: 32.4 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 64831 2
- Greutate brută: 7.67 kg
- Greutate netă: 6.56 kg
- Greutate proprie: 1.11 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 21.8 cm
- Lățime: 36 cm
- Adâncime: 32.5 cm
- Greutate: 2.8 kg

Accesorii

- Accesorii compatibile: Suport difuzoare STS3001
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 360 x 58 x 325 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9 kg
- Greutate unitate principală: 2,40 kg
- Ambalaj (l x H x A): 520 x 310 x 377 mm
- Boxă centrală (L x H x A): 84,5 x 89 x 89 mm
- Greutate boxă centrală: 0,28 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 2 m
- Boxă frontală (L x H x A): 84,5 x 89 x 89 mm
- Subwoofer (l x H x A): 160 x 267,5 x 265 mm
- Greutate boxă față: 0.28 kg
- Greutate subwoofer: 2,5 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 3 m
- Boxă spate (L x H x A): 84,5 x 89 x 89 mm
- Greutate boxă spate: 0.28 kg
- Lungime cablu boxă spate: 7 m
- Lungime cablu subwoofer: 2 m

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Imagine: JPEG

Imagine/Ecran

- Îmbunătățiri ale imaginii: HD (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapositive cu muzică, Zoom

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data apariției 2024-05-06

Versiune: 6.2.8

EAN: 87 12581 64831 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com