

Philips
CD player portabil



AX3301

Subțire și rezistent la șocuri

Căutați un CD player cu funcții deosebite și aspect inovator? AX3301 este soluția: subțire și ultra-modern, cu o carcasă cu animații optice și o varietate de culori atrăgătoare pentru o experiență muzicală amuzantă.

Design stilat

- CD player suplu, cu o formă rotundă, compactă
- Carcasă specială cu animație - pt. amuzament și bună-dispoziție

Protejat la șocuri

- ESP™ de 45 de secunde

Bas profund, de calitate

- Digital Dynamic Bass Boost, pentru bas optimizat la orice volum
- Căști stereo cu control comod pt. volum

Ascultați orice tip de disc

- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- Feedback acustic
- Convertor D/A: 1 bit
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Putere de ieșire: 2 x 5 mW RMS
- Coeficient semnal/zgomot: > 85dB
- Caracteristici superioare sunet: Digital Dynamic Bass Boost
- Controlul volumului: digital

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 30 melodii programabile, Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, Introsca, Repetare redare, Reluare redare de la oprire, Redare aleatorie
- ESP (CD): 45

Conectivitate

- Intrare CC: 4,0 mm, 4,5 V, centre +
- Câști: 3,5 mm
- Ieșire linie: 3,5 mm

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Indicații: stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Oră,



piesă

Accesorii

- Adaptor CA/CC: AY3170 (300 mA)
- Câști: SBC HE225 (cu controlul volumului)
- Accesorii incluse: Manual de utilizare

Dimensiuni

- Dimensiuni E-box (L x Î x A): 0 x 0 x 0 mm
- Carcasă: Corp rezistent la căldură, Foaie lenticulară
- Dimensiuni Master carton: 252 x 310 x 160 mm
- Cantitate bax: 6
- Greutate bax: 4,18 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 243 x 49 x 148 mm
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiune produs (LxAxÎ) (inch): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Greutate produs: 0,2 kg

Alimentare

- Durată de utilizare baterie (CD): 20
- Tip baterie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Tip baterie: Reîncărcabil

Repere

Rotund, suplu și compact

CD player suplu, cu o formă rotundă, compactă

Carcasă cu animație

Carcasă specială cu animație - pt. amuzament și bună-dispoziție

ESP™ de 45 de secunde

Tehnologia Electronic Skip Protection este o funcție utilă care redă muzica fără întreruperi chiar și atunci când playerul CD este supus loviturilor sau trepidațiilor în timp ce alergați sau vă deplasați. Echipamentele cu protecție electronică împotriva întreruperilor au o memorie tampon electronică inteligentă care reglează automat atât propriul conținut cât și viteza de rotire a laserului pentru a garanta o redare fără întreruperi.

Digital Dynamic Bass Boost

Tehnologia Digital Dynamic Bass Boost constă într-un amplificator inteligent care crește puterea frecvențelor joase la volum ridicat fără a distorsiona sunetul, iar la volum scăzut, o micșorează fără a compromite calitatea. Prin intermediul acestei tehnologii avansate, volumul și nivelul basului sunt monitorizate și calibrate constant, pentru a preveni distorsiunile. Digital Dynamic Bass Boost vă va oferi un bas superb, indiferent de volumul ales.

Câști cu control pt. volum

Câști stereo cu control comod pt. volum

Redă CD-uri, CD-R și CD-RW

Redă discuri CD, CD-R și CD-RW



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962
EAN: 87 10895 79630 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com