

Philips
Minicadena Hi-Fi

Reproducción de CD de MP3/WMA

FWM75



Tecnología wOOx

Escucha los graves, siente la diferencia.

Para los que valoran la tecnología que mejora sus experiencias, FWM75 lo tiene todo. Sumérgete en la tecnología wOOx y disfruta de tu música preferida en MP3 y WMA con un sonido dinámico y rico en matices.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- 2 x 150 W RMS/potencia musical de 2 x 300W /4000 W PMPO
- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- Altavoces con tecnología wOOx de activación frontal

Más tiempo de escucha, mayor disfrute

- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- 60 horas de reproducción de música WMA-CD o 30 horas de MP3-CD
- Doble pletina de cassette lógica con repetición automática

Preparado para jugar

- Conexión de puerto para juegos para videoconsola
- Modos de sonido de juego para distintos tipos de juegos
- MIX-IT para mezclar el sonido de juego con tu música favorita

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

2x150W RMS/potencia musical 2x300W

2 x 150 W RMS/potencia musical de 2 x 300W /4000 W PMPO

Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

Tecnología wOOx de activación frontal

Altavoces con tecnología wOOx de activación frontal

Cambiador de 3 discos

Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

60 horas de música WMA-MP3-CD

60 horas de reproducción de música WMA-CD o 30 horas de MP3-CD

Doble pletina de casete lógica

Doble pletina de casete lógica con repetición automática

Conexión de puerto para juegos

Conexión de puerto para juegos para videoconsola

Modos de sonido de juego

Modos de sonido de juego para distintos tipos de juegos

MIX-IT para mezclar sonido de juego

MIX-IT para mezclar el sonido de juego con tu música favorita



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 300 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Tecnología wOOx, Incredible Surround, Control digital del sonido, Control ambiental virtual, Sonido de juego, MIX-IT

Altavoces

- Altavoz principal: 3 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 6,5", Radiador de bajos wOOx, Tweeter de 2", Piezoeléctrico, Rejillas desmontables de altavoces
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CD
- Número de discos: 3
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir una / todas / programa, Repetir una / disco / programa, Programable de 99 pistas
- Tecnología de pletina de cassette: Logic
- Número de pletinas: 2
- Modos de reproducción de cassette: Parada completa automática

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: Grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set Plug & Play)

- Presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora, Ajuste de reloj RDS, Texto de radio, Tipo de programa, Noticias

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, puerto para juegos
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Salida de vídeo compuesto (CVBS), Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Indicaciones: Modo DIM, pista, hora, fecha, Funciones de CD, número del álbum, nombre del álbum

Accesorios

- Mando a distancia: 32 botones con 2 baterías AA
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 265 x 322 x 390 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 240 x 358 x 230 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 624 x 412 x 510 mm
- Peso incluido embalaje: 20,5 kg

Potencia

- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 3.0.4

12 NC: 9073 100 12442
EAN: 87 10895 86622 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com