

Philips
Σύστημα Home Cinema
DVD



HTS6515

Αφεθείτε στον ήχο

με Ambisound

Αυτό το εξαιρετικά λεπτό σύστημα με Ambisound αποδίδει ήχο Surround 5.1 από δύο μόνο ηχεία σε κάθε δωμάτιο. Διαθέτει επίσης δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο ενώ παράλληλα παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας, και ταιριάζει σε κάθε σπίτι.

Ακούστε

- Ambisound για ήχο Surround 5.1 από λιγότερα ηχεία
- Με FullSound™ που προσφέρει την εμπειρία ακρόασης CD στο MP3

Ζωντανή μουσική

- Κομψή σχεδίαση που ταιριάζει με οποιαδήποτε Flat TV
- Απλή τοποθέτηση σε τοίχο ή σε επιφάνεια τραπεζιού

Δείτε

- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

Σύνδεση

- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
- Η σύνδεση MP3 πραγματοποιεί αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player

PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Προοδευτική σάρωση

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Στερεοφωνικό
- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Smart Surround, DoubleBass
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Ροκ, Συναυλία, Κλασική, Δράμα, Τζαζ, Παιχνίδι, Πάρτι, Σπορ, Ειδήσεις

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 2 οριζόντια ηχεία
- Οδηγοί ηχείων: 3 γούφερ πλήρους εύρους 2,5"
- Εμπέδηση ηχείου: 4, 8 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
- Οδηγός υπογούφερ: 1 γούφερ long throw 6,5"
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-180 Hz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, USB flash drive
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash drive
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Περιστροφή, Ζουμ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- RDS: Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / Πλάιινές υποδοχές σύνδεσης: USB, Είσοδος MP3
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, SCART1 (έξοδος CVBS, RGB), Είσοδος τηλεόρασης (ήχου, cinch), Διασύνδεση (σε κουτί ρεύματος)
- Υπογούφερ (κουτί ρεύματος): Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος, Είσοδος AUX (cinch, 2 ζεύγη), Κεραία FM, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Διασύνδεση (σε κύρια μονάδα)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 419 x 48 x 214 χιλ.
- Βάρος συσκευής (με βάση): 1,7 κ.
- Πλάτος ηχείου (με βάση): 336 χιλ.
- Ύψος ηχείου (με βάση): 115 χιλ.
- Βάθος ηχείου (με βάση): 130 χιλ.
- Βάρος ηχείου (με βάση): 1,72 κ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 295 x 443 x 295 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 9,5 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 496 x 355 x 595 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 20 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο Full SCART, Καλώδιο βίντεο συνιστωσών, Καλώδιο ήχου, Κεραία FM, Καλώδιο διασύνδεσης, Καλώδια ηχείων, Καλώδιο ρεύματος, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W

Χαρακτηριστικά

Ambisound

Η τεχνολογία Ambisound παρέχει πραγματικά πολυκαναλικό surround ήχο από λίγα ηχεία. Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 5.1 χωρίς να σας περιορίζει σε μια θέση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του δωματίου και χωρίς την ακαταστασία που δημιουργούν τα πολλά ηχεία και καλώδια. Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά φαινόμενα, επεξεργασία σήματος και ακριβή τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το Ambisound παρέχει περισσότερο ήχο από λιγότερα ηχεία.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός διαύλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbp/s - από 12 Mbp/s στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

FullSound™

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπίεσμένη μουσική MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντας τη σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το FullSound συνδυάζει την εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη συμπίεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας συνεπάρει!

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

EasyLink

Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-12-14

Έκδοση: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261
EAN: 87 12581 38885 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com