

# PHILIPS

## True Wireless Kopfhörer

Detailreicher, natürlicher Klang

Noise Cancelling Pro

Klarere Gespräche unterwegs

Zuverlässiger Sitz im Ohr



TAA5508BK

## Ihr Workout-Essential

Ob im Fitnessstudio oder unterwegs – mit diesem True Wireless Sportkopfhörer mit Noise Cancelling bleiben Sie motiviert in Bewegung! Musik und Podcasts klingen großartig, und Sie werden bei Anrufen klar und deutlich gehört. Ein zuverlässiger Sitz im Ohr sorgt dafür, dass die Earbuds nicht herausfallen.

### Detailreicher, starker Sound

- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre
- 8-mm-Treiber mit Graphenbeschichtung
- Jederzeit eintauchen. Noise Cancelling Pro
- Klarere Gespräche unterwegs. Kein Lärm, nur Ihre Stimme

### Durchgängig brillant

- Philips Headphones App. Steuern Sie das Noise Cancelling und vieles mehr
- 5 Minuten Schnellladung für eine zusätzliche Stunde
- Keine Sorge. Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
- Multipoint, Earbud-Touch-Steuerung und Sprachassistenten

### Für Ihr aktives Leben

- Bessere Konnektivität und Klang. Bluetooth der nächsten Generation\*
- Strukturierte Silikon-Ohrstöpsel und reflektierende Earbuds
- Genießen Sie Musik draußen. Wasserdicht gemäß IPX5
- Zuverlässiger Sitz im Ohr. Egal wie Sie sich bewegen

# Besonderheiten

## Noise Cancelling Pro



Volles Fitnessstudio? Windiger Spaziergang? Das adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind – in Echtzeit. Wenn Sie auf belebten Straßen laufen, können Sie einen Earbud antippen, um den Awareness-Modus zu aktivieren und Ihre Umgebung wahrzunehmen.

## Klarere Gespräche unterwegs



Während Sie telefonieren, nimmt ein dediziertes Mikrofon den Ton Ihrer Stimme auf und ein KI-Algorithmus entfernt die Hintergrundgeräusche aus Ihrer Umgebung. Die Person, mit der Sie sprechen, hört nur Ihre Stimme, und nicht den Verkehr oder andere Gesprächsteile von Personen, die neben Ihnen stehen!

## Zuverlässiger Sitz im Ohr



Egal, wie Sie sich bewegen, diese Earbuds bleiben in ihrer Position. Die strukturierten Silikon-Ohrstöpsel sorgen dafür, dass die Earbuds

in Ihren Ohren bleiben und dass Sie sie auch mit verschwitzten Händen ganz einfach halten können. Die Oberfläche der Earbuds ist reflektierend und verbessert die Sichtbarkeit bei Nacht.

## Bluetooth der nächsten Generation\*



Diese Earbuds können mit Geräten verwendet werden, die Bluetooth LE Audio unterstützen, und mit dem LC3-Codec sorgen sie für eine stabilere Verbindung und einen deutlich besseren Klang. Der Klang wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie Musik streamen oder Anrufe in belebten Bereichen annehmen, und es gibt keine virtuelle Verzögerung beim Ansehen von Filmen oder beim Gaming.

## IPX5 Wasserschutz



Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass diese Kopfhörer Spritzwasser oder Niederschlag standhalten. Sie können also bei jedem Wetter mit ihnen nach draußen. Auch wenn Sie im Fitnessstudio schwitzen, macht das diesen Kopfhörern nichts aus.

## 28 Stunden mit Ladetasche



Sie möchten sich keine Gedanken über das tägliche Aufladen machen? Zu den 7 Stunden Wiedergabezeit, erhalten Sie mit der kleinen Ladetasche weitere 21 Stunden. Setzen Sie die Earbuds in die Ladetasche ein und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 5-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

## Philips Timbre

Hören Sie die Musik, die Sie in Schwung bringt! Sie erhalten einen detailreichen, belebenden Sound mit satten Bässen und die mit Graphen beschichteten Treiber geben jeden hohen und tiefen Klang wieder. Mit Android oder iOS genießen Sie das gesamte Erlebnis, das Sie brauchen, um motiviert zu bleiben.

## Philips Headphones App

Über die Philips Headphones App können Sie das Noise Cancelling anpassen, die automatische Rauschreduzierung bei Wind ausschalten und den Transparenzgrad anpassen, wenn Sie den Awareness-Modus verwenden. Mit dem Equalizer können Sie Klangeinstellungen optimieren und die Software Ihrer Kopfhörer über die App auf dem neuesten Stand halten.

## Multipoint-Verbindung

Mit Bluetooth Multipoint können Sie zwei Geräte gleichzeitig verbinden: Ideal, wenn Sie von einem Telefon streamen und Trainingswarnungen von Ihrer Smartwatch erhalten. Die Touch-Steuerung an den Earbuds deckt Anrufe, die Musikwiedergabe und vieles mehr ab. Siri und Google Assistant werden unterstützt.

# Daten

## Ton

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz  
Lautsprecher-Durchmesser: 8 mm  
Impedanz: 16 Ohm  
Maximale Eingangsleistung: 5 mW  
Empfindlichkeit: 110 dB (1.000 Hz)  
Treibertyp: Graphen-beschichtet

## Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,3  
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m  
Multipoint-Verbindung  
Unterstützter Codec: AAC, SBC

## Außenkarton

Länge: 34.3 cm  
Anzahl der Verpackungen: 24  
Breite: 29.8 cm  
Bruttogewicht: 4.544 kg  
Höhe: 30.6 cm  
GTIN: 1 48 95229 13147 4  
Nettogewicht: 1.8 kg  
Eigengewicht: 2.744 kg

## Komfort

Wasserfestigkeit: IPX5  
Philips Headphones App Support  
Google Fast Pair  
Mono-Modus für TWS  
Firmware-Updates möglich  
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

## Innenkarton

Länge: 16.2 cm  
Anzahl der Verpackungen: 3  
Breite: 14 cm  
Höhe: 13.8 cm  
Nettogewicht: 0.225 kg  
Bruttogewicht: 0.49 kg  
Eigengewicht: 0.265 kg  
GTIN: 2 48 95229 13147 1

## Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück  
Ladezeit: 2 Stunde(n)  
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 7 +  
21 Stunde(n)  
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 8 +  
23 Stunde(n)  
Zeit für Schnellladen: 5 mins for 1 hr  
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (Built-in)

Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (Built-in)  
Akkugewicht (gesamt): 10.1 g  
Akkukapazität (Tasche): 600 mAh  
Akkukapazität (Earbud): 53 mAh  
Akkulaufzeit im Standby: 200 hr

## Verpackungsmaße

Höhe: 13.02 cm  
Verpackungsart: Karton  
Regalaufstellung: Hängend  
Breite: 11.4 cm  
Tiefe: 5.37 cm  
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1  
EAN: 48 95229 13147 7  
Bruttogewicht: 0.132 kg  
Nettogewicht: 0.075 kg  
Eigengewicht: 0.057 kg

## Zubehör

Sonstiges: 1 Trageband  
Schnellstartanleitung  
Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)  
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

## Design

Farbe: Schwarz  
Material der Ohrmuscheln: Silikon  
Passform: In-Ear  
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

## Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 AI mics

## Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 5.49 x  
2.90 x 4.15 cm  
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 2.00 x  
2.57 x 2.14 cm  
Gesamtgewicht: 0.045 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20307 5

## ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro  
Awareness-Modus  
Adaptive ANC  
ANC (Active Noise Cancelling)  
Automatische Unterdrückung von  
Windgeräuschen

