



Philips
CD-soundmachine

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Cassette
12 W

AZB798T

Krachtig geluid voor onderweg

met een totaal uitgangsvermogen van 12 W RMS

De draagbare Philips-CD-soundmachine is een krachtig alles-in-ééngeluidssysteem dat u overal mee naartoe kunt nemen. U kunt hierop muziek afspelen vanaf meerdere bronnen, zoals Bluetooth, USB, CD's, cassettes, DAB+ en FM-radio.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- DAB+, DAB en FM voor een volledige radio-ervaring
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- Cassettedeck met autostop
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

Gebruiksvriendelijk

- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

PHILIPS

Kenmerken

Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

DAB+, DAB en FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+- of DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw

Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

(MP3-)CD's en CD-RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Specificaties

Draadloze Bluetooth®-technologie

- Profielen: A2DP, AVRCP

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Aantal decks: 1
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- Audio-ingang (3,5 mm)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: FM
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen
- DAB/DAB+: Infoscherm, Menu, Smart Scan

Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 2 stappen
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 12 W

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerverbetering: Tweerichtings Bass Reflex-luidspreker
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Comfort

- Schermtype: LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Ladertype: Bovenzijde

Vermogen

- Aantal batterijen: 6 LR20-batterijen voor het apparaat (niet meegeleverd), 1 AAA-batterij voor de afstandsbediening (meegeleverd)
- Voedingstype: 220 - 240 V

Accessoires

- Afstandsbediening
- Garantie: Garantiekaart
- Gebruiksaanwijzing
- Voedingskabel

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 435 x 270 x 170 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 468 x 198 x 310 mm
- Gewicht van het product: 3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4 kg



Publicatiedatum
2022-05-12

Versie: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.