

Philips Cineos
Digital AV Receiver-
system med Video-
upscaling op til 1080i

CINEOS

DFR9000



Skru op for oplevelsen med High-Definition

Oplev det absolut bedste inden for audio- og videoteknologi med denne receiver, som leverer intense filmoplevelser.

Kompromisløs videokvalitet

- HDMI-udgang til digital High-Definition-video og digital lyd
- Video Upscaling forbedrer opløsningen med op til 1080i
- Noise Shaped Video™ Precision Video - eliminerer videostøj

High Definition lyd

- Dolby Digital EX og DTS ES til komplet 360 ° surround-lyd
- DAB giver mulighed for at modtage flere stationer og opnå en krystallklar lyd
- UCD (Universal Class D) Audiophile Digital Amplifier
- Metalkabinet og kredsløb giver den bedste lydkvalitet

Avanceret signaloverførsel

- Brugervenlig og enkel AV-opsætning via OSD



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Understøttet skærmopløsning

Videoformater	
Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p ved 50 Hz	
720p	60 Hz
1080i	Hz
1080i	Hz
Computer-formater	
Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1.280 x 768	60 Hz

Billede/display

- A/D-konverter:** 10-bit, 54 MHz
- D/A-konverter:** 10-bit, 54 MHz
- Billedforbedring:** Sortniveaufejl, Digital støjreduktion, Bevægelsestilpassende de-interlacing, Progressiv scanning, Video-upsampling, Video-upscaling

Lyd

- Lydsystem:** Dolby Digital, Dolby Digital (EX), Dolby Pro Logic II, Dolby Prologic IIx, DTS, DTS ES, DTS Neo:6, DTS 96/24
- Lydforbedring:** Diskant- og basregulering, Night indstilling, Lydstyrke
- D/A-konverter:** 24-bit, 192 kHz
- Crosstalk (1 kHz):** 95 dB
- Forvrængning og støj (1 kHz):** 90 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** 98 dB
- Frekvenskurve:** 20 - 48.000 Hz
- Impedans:** 4 ohm
- Max. belastning:** 2,8 V
- Følsomhed:** 0,88 V, +12 dB justérbar
- Signal/støjforhold:** 108 dB (A-vejret)
- Udgangseffekt (RMS):** 6 x 100 W

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd:** FM, FM-stereo, mW
- Faste kanaler:** 40
- Automatisk digital indstilling
- Automatisk lagring
- RDS:** Programtype, Stationsnavn
- DAB:** Bånd III, Bånd L, Infodisplay

Tilslutning

- Tilslutninger på forsiden/siden:** Audio L/R ind, CVBS-indgang, S-Video indgang
- Hovedtelefon:** 3,5 mm
- Andre tilslutninger:** HDMI-ind 2x, HDMI udgang, Højttalerstik venstre, Højttalerstik højre, Højttalerstik midt, Højttalerstik surround venstre, Højttalerstik surround højre, Højttalerstik surround bag, Subwoofer-udgang, 8-kanals multikanalindgang, Komponent-videoindgang 2x, Komponent-video udgang - Progressive, S-Video/CVBS-videoindgang, Komposit-video (CVBS) udgang, Scart-control via 2,5 mm jack, S-Video/CVBS-videoindgang 3x, Analog lyd venstre/højre ind 3x, digital koaksial ind 3x, Digital optisk indgang, Analog audio L/R out 2x, Digital koaksial lydudgang, DAB-antenne, FM-antenne

Strøm

- Strømforsyning:** 50/60 Hz, 220-240 V
- Standby effektforbrug:** <1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør:** DAB-antenne, 6 x phono til scart-kabel, Seks klemmer + pin8 til scart-kabel, Lydkabel, Digitalt koaksiallydkabel, FM/MB-antenne, Fire-kanals lydklemmekabel, Tre-kanals lydklemmekabel, Netledning, Fjernbetjening
- Medfølgende batterier:** 2 x Longlife AA

Mål

- Vægt:** 9 kg
- Mål på anlæg (B x H x D):** 435 mm x 89 mm x 400 mm mm
- Mål på emballage (B x H x D):** 600 mm x 219 mm x 465 mm mm
- Vægt inkl. emballage:** 11,5 kg kg

Interessante produkter

HDMI-udgang

HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet, helt uden støj. HDMI er fuldt bagud kompatibelt med DVI.

Video Upscaling op til 1080i

Med video-upscaling forøger du opløsningen af de SD-videosignaler (Standard Definition), som DVD bruger, til HD (High Definition), så du vil kunne se flere detaljer på et skærpe, mere virkelighedstro billede. Det resulterer i HD-videoindgangssignal kan overføres til en HD-skærm via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

NSV™ Precision Video

NSV™ Precision Video er en indbygget støjreduktionsteknologi, der eliminerer den naturlige støj i videosignaler, så billedkvaliteten forbedres.

Dolby Digital EX & DTS ES

Dolby Digital EX og DTS ES er 6.1-kanalformater med en bag-surround lydkanal særskilt kodet i Dolby Digital og DTS-bitstrømmen. Disse formater giver en forbedret rumklang i surround-kanalerne, så der er fuldstændig 360° lokalisering og surround-panoreringer (dvs. bevægelse af lyden i surround-kanalerne fra en side til den anden).

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er det nyeste inden for digital radioteknologi. Den giver dig mulighed for at nyde dine yndlingsradiostationer med en krystallklar lyd, der næsten er på CD-niveau. Og du får et endnu større udvalg af radiostationer, samtidig med at radiosus, der forårsages af signalinterferens pga. bjerge, høje bygninger og vejforhold, hører fortiden til. Da DAB-radiosignalet er digitalt, kan stationer også sende tekst som f.eks. programoplysninger, nyheder og sport såvel som billeder og endda videoer direkte til din radio. Radio har aldrig lydt så godt.

UCD digital forstærker

UCD Audiophile Digital Amplifier er en digital klasse-D-forstærker, der er udviklet til at give den laveste udgangsimpedans og de bedste audiomålinger. Med en ydelse som en forstærker uden modkobling leverer UCD Audiophile Digital Amplifier en lydkvalitet, som kan tilfredsstille selv den mest krævende entusiast.

Metalkabinet og kredsløb

Afspilleren er udstyret med forstærket kabinet, hvor solide profiler og ekstra afskærmning reducerer de negative virkning af elektromagnetisk interferens og vibration. Audiokredsløbet er konstrueret med kvalitetskomponenter, der er omhyggeligt udvalgt på basis af subjektive lyttetests og understøttet af fornemme måleresultater. Komponenterne i den vigtige audio-signalvej er omhyggeligt udvalgt og afstemt med henblik på høj lydkvalitet.

Opsætning via OSD

Displayet på skærmen giver en enkel og brugervenlig flade, som gør det lettest muligt at bruge og opsætte dit AV-udstyr.



Udgivelsesdato
2009-02-12

Version: 7.0.10

12 NC: 9073 100 12738
EAN: 87 10895 88947 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com