



Philips Harmony  
Komponentní Hi-Fi systém

Dok pro iPod/iPhone/iPad  
DAB+

**Harmony**

**DCB7005**



## Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

s kuželovými výškovými reproduktory Hi-Fi

Tento dokovací mikrosystém Philips DCB7005/10 vypadá skvěle a zní ještě lépe. Kuželové výškové reproduktory Hi-Fi poskytují detailní a přirozený zvuk – ať už posloucháte čistý zvuk rádia DAB+ bez šumu nebo přehráváte hudbu z iPodu, iPhoneu nebo iPadu.

### **Obohat'te svůj zvukový zážitek**

- Hi-Fi kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
- Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
- Celkový výstupní výkon 100 W RMS

### **Užijte si hudbu z různých zdrojů**

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
- Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

### **Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály**

- Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

**PHILIPS**

## Přednosti

### Regulace výšek a basů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

### Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

### Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení

Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

### Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesílí. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

### Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. Díky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k systému Philips, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Tento systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

### Pozlacený konektor reproduktoru



Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízko realitě, jak jen je to možné.

### Kompatibilní s DAB a FM



Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladovat.

# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W
- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Digitální zesilovač třídy "D", Zdůraznění basů

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor
- Hlavní reproduktor: 5" basový reproduktor, Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů
- Vylepšení reproduktoru: pozlacené konektory reproduktorů

## Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: rychlý posun vpřed/zpět, nabídka, nahoru a dolů, další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Jiné: Podpora ID3 tagů

## Tuner/přijem/vysílání

- Příjem v systému DAB: Informační displej, Menu, Smart Scan
- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Systém RDS: název stanice, typ programu, radio Text, Nastavení hodin RDS
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: Snadná instalace (Plug & Play), automatické digitální ladění, automatické prohledávání

## Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- Sluchátka: 3,5 mm
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup, Anténa FM, Anténa systému DAB, Levý a pravý reproduktor

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB, Budík iPod
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ displeje: Displej VFD
- Indikátory: Režim DIM
- Nabíječka: iPad, iPhone, iPod
- Typ zavádění: zásuvka

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Anténa FM, Anténa systému DAB
- Dálkový ovladač: 44tlačítkový dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA
- Uživatelská příručka: Angličtina, němčina, francouzština, dánština, norština, italština

## Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 250 mm
- Výška hlavní jednotky: 92 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 285 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 174 x 240 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
- Šířka balení: 425 mm
- Výška balení: 441 mm
- Hloubka balení: 310 mm

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

## Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad

## Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace, iPod 5. generace



Datum vydání 2014-07-22

Verze: 1.2.9

12 NC: 8670 000 79537  
EAN: 87 12581 61163 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)