

Philips
station d'accueil pour iPod/
iPhone



AD700

Écoutez la musique depuis votre iPod/iPhone

Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette élégante station d'accueil produit des basses riches et profondes et un son puissant. Son port intelligent vous permet de recharger votre iPod/iPhone sans avoir à le sortir de son étui de protection.

Facile à utiliser

- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil

Un son riche et cristallin

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie totale de 10 W eff.
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

PHILIPS

Points forts

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer

des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

10 W eff.



Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Entrée MP3



L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portable sur le système audio.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 10 W eff.
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Pratique

- Confort d'utilisation: Minuterie de mise en veille
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Périphérique de chargement: iPod, iPhone
- Synchronisation auto de l'heure

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Accessoires

- Adaptateur CA/CC

Dimensions

- Poids brut: 1,33 kg
- Nombre de cartons: 2
- Poids du carton principal: 3.03 kg
- Poids: 0.96 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 210 x 150 x 135 mm millimètre
- Dimensions du carton principal: 300 x 240 x 145 millimètre

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 60882 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com