

飛利浦
DVD 家庭劇院系統

HTS3568DW



強勁的環繞、高解析度影像

搭配無線後置喇叭

以此功能強大的系統享受無與倫比的家庭娛樂體驗。無線後置喇叭，告別雜亂纜線的惡夢，為您提供高音質環繞音效。同時享受 HDMI 1080p 倍增技術帶來的清晰畫質，以及方便易用的 iPod 擴充功能。

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 隨附擴充底座，播放 iPod/iPhone 更便利
- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。

帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- DoubleBASS 能帶來持久、深沈的低音體驗
- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 與 JPEG 數位相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL

容易安裝及使用

- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線
- EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

無線後置喇叭

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

DTS、Dolby 數位、ProLogic II

內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

DivX Ultra 認證

支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多

首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

全部都能播放

您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

全部都能播放

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描

音效

- 輸出功率 (RMS): 4x125 瓦, 2x250 瓦
- 總功率 (RMS): 1000 W
- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 180-14000 Hz
- 訊噪比: > 65 分貝
- 音效系統: DTS, Dolby 數位, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 夜間模式
- 等化器設定: 搖滾, 動作, 古典, 演唱會, 劇情, Lounge, 遊戲, 運動

影片播放

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- 播放媒體: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放音效

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟
- 畫質增強: 旋轉, 變焦, 播放音樂時進行幻燈片展示

選台器 / 接收 / 傳送

- 預設廣播頻道數目: 40
- 選台器波段: FM

連線

- 前方 / 側邊接頭: 3.5 公釐麥克風輸入插孔, 高速 USB, MP3 輸入
- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, S 端子輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, AUX 輸入, 可配合無線技術的接頭, FM 天線, 容易安裝的喇叭接頭, 數位同軸輸入

電源

- 電源供應器: 120/230VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率: < 1 W
- 耗電量: 180 W

喇叭

- 衛星喇叭: 4 層立柱, 無線後置喇叭
- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆

- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭: 磁場屏蔽, 3 聲道
- 中置喇叭驅動器: 1 個 2 吋高音喇叭, 2 個 2.5 吋低音喇叭
- 中心頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 8 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 40-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

配件

- 附配件: iPod 擴充底座, 無線發送器, 無線接收機, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, CVBS 視訊線, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 使用者手冊, 全球保證手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 58 x 360 公釐
- 設備重量: 4.04 kg
- 發送器尺寸 (寬 x 高 x 深): 48.5 x 88.3 x 49 公釐
- 接收機尺寸 (寬 x 高 x 深): 126 x 131.5 x 126 公釐
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 262 x 1199 x 264 公釐
- 環繞喇叭重量: 3.53 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 440 x 105 x 75 公釐
- 中置喇叭重量: 1.39 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 163 x 363 x 369 公釐
- 重低音喇叭重量: 5.08 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 765 x 620 x 410 公釐
- 產品含包裝重量: 28 kg

外箱

- EAN: 87 12581 38945 1
- 總重: 29.53 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高): 76.5 x 41 x 62 cm
- 淨重: 25.73 kg
- 包裝數: 1
- 皮重: 3.8 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 76.5 x 62 x 41 cm
- EAN: 87 12581 38945 1
- 總重: 29.53 kg
- 淨重: 25.73 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 皮重: 3.8 kg

產品規格

- 纜線長度: 0 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 0 x 0 x 0 cm
- 重量: 0 kg



發行日期 2011-06-06

版本: 4.0.7

12 NC: 8670 000 36338
EAN: 87 12581 38945 1© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com