

PHILIPS

Универсальный пульт
ДУ

Prestigo

15-В-1

SRU8015



Ваши любимые телеканалы - в ваших руках

Переходите с одного любимого канала на другой с помощью нашего универсального пульта ДУ с цветными иконками! Благодаря различным технологиям и удобству Prestigo SRU8015 обеспечивает идеальный баланс между управлением кнопками и с экрана.

Быстрая и простая установка

- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- При настройке не нужен справочник
- Просто добавить и пометить дополнительные функции

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Управление до 15 устройствами из 25 вариантов
- Расширенный набор значков каналов для простоты выбора
- Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

Удобное использование

- Легкочитаемый 5,1 см (2,0") цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением
- Функции для управления несколькими устройствами при помощи одной кнопки
- Колесико вращающегося курсора для быстрого перемещения по меню
- ЖК-дисплей имеет подсветку для удобства работы в темноте

Основные особенности

Пульт "15 из 25"

Контролер 15-в-1 обеспечивает удобство управления 15 домашними устройствами одним пультом ДУ. С помощью встроенной базы данных ИК-кодов пульт можно легко запрограммировать на управление почти любой маркой почти любого аудио/видео устройства. Управляйте всеми своими устройствами одним-единственным пультом ДУ, не опасаясь перепутать пульты!

Значки каналов

Пульт ДУ содержит целую библиотеку значков каналов для основных телестанций большинства стран. На цветном ЖК экране можно присваивать значки определенным каналам. После установки, информация на ЖК экране используется для перемещения по каналам с помощью значков телестанций, вместо цифровых кнопок пульта.

Универсальная база данных ИК-кодов

Универсальная база данных инфракрасных кодов -- это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке -- не зависимо от модели или торговой марки.

Управляемая настройка

В отличие от обычных универсальных пультов дистанционного управления, где требуется ввести код из 3-х цифр, чтобы определить марку и устройство, этот контрольный пульт содержит пошаговые инструкции для установки вашего оборудования вне зависимости от марки.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств

не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Добавьте больше функциональности

Улучшенный способ добавления и пометки функций делает это проще и быстрее. Теперь больше нет недоступных функций.

5,1 см (2,0") цвет. TFT-дисплей

ЖК-дисплей с высоким разрешением (220 x 175 пикселей TFT) обеспечивает отличную считываемость информации на экране.

ПИ - настройка в соот. с работой

Вместо последовательной работы с компонентами, управление, основанное на применении, сопрягает наиболее часто используемую функцию с действиями, например "Просмотр фильма" или "Прослушивание CD". Если пользователь выбирает "просмотр фильма" вместо конечного пользовательского адреса отдельного оборудования, такого как DVD плеер, ТВ и мультимедийный ресивер, одна кнопка выполняет все необходимые команды для начала просмотра фильма: включить ТВ, включить усилитель и выбрать правильный вход, включить DVD плеер и начать воспроизведение.

Интуитивно понятный вращающийся курсор

Благодаря курсору с вращающимся колесиком можно перемещаться по страницам установочного меню устройства, как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Подсветка экрана

Подсветка -- это функция освещения ЖК-дисплея или клавиатуры для эксплуатации в темноте. Два наиболее распространенных вида подсветки -- светодиодная и электролюминесцентная. Пульты ДУ с подсветкой на светодиодах обычно яркие, но неравномерно отображают желтый и зеленый тон, а электролюминесцентные панели светятся ровным синим, белым или зеленым цветом.

Характеристики

Внешняя упаковка

Длина: 33 см
Количество потребительских упаковок: 2
ширина: 9.9 см
Вес брутто: 1.4 кг
высота: 16.8 см
GTIN: 1 87 10895 99812 0
Вес нетто: 0.44 кг
Вес упаковки: 0.96 кг

Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
Тип дисплея: ЖК
Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
Цвет подсветки: Белый

Колесико прокрутки

Поддерживаемые устройства: УСИЛИТЕЛЬ, Аудиоустройство, CABLE, Формат CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, устройство записи DVD-дисков, DVD-VCR, DVDR с жестким диском, DVR, Цифровой медиаресивер, Шторы/жалюзи (ИК), Игровая приставка, HTS, Кондиционирование и вентиляция (ИК), Домашний кинотеатр, Освещение (ИК), ПК, PVR, Проектор (ИК), РЕСИВЕР, SAT, Спутниковое радио, КАССЕТА, Телевизоры, ТВ-DVD, ТВ-VCR, ТВ-VCR-DVD, Тюнер, VCD, лазерный диск, Видеомагнитофон

Библиотека значков каналов: 400

Количество функций: 15

Программируемые значки каналов: 100

Подсветка кнопок

Мощность

Количество батарей: 3

Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение

Размеры упаковки

высота: 4.8 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 15.5 см
Глубина: 31.7 см
Количество изделий в упаковке: 2
EAN: 87 10895 99812 3
Вес брутто: 0.44 кг
Вес нетто: 0.22 кг
Вес упаковки: 0.22 кг

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 10 м
Считываемые ИК-коды
LED-индикаторы передачи: 2
Диапазон несущих частот: 19 — 455 кГц

Настройка

Метод настройки: на устройстве

Характеристики системы

Объем flash-памяти: 4 МБ

