

Philips  
Microcadena

**DAB+**  
CD, MP3-CD, USB, FM  
150 W

**BTB3370**



## Relájate con buena música

Piérdete en la música: retransmite mediante Bluetooth, en CD o incluso con USB Direct. Sintoniza tus programas de radio favoritos con compatibilidad FM y DAB+. Esta microcadena Philips te lo da todo, con una salida máxima de 150 W.

### Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia de salida máxima de 150 W RMS

### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transmisión de música a través de Bluetooth con emparejamiento con varios dispositivos
- Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

### Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Cambia de música al instante entre dos dispositivos con Bluetooth

**PHILIPS**

## Destacados

### Emparejamiento con varios dispositivos

La transmisión inalámbrica de sonido mediante Bluetooth® es cada vez más común en el sector de los sistemas de sonido, pero la mayoría de estos sistemas compatibles con Bluetooth® no permiten emparejar más de un dispositivo a la vez. El emparejamiento de varios dispositivos te permite emparejar hasta dos dispositivos de forma simultánea y cambiar entre ellos al instante.

### Compatible con DAB+ y FM

Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa

### Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la

totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

### Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más

música digital a través del USB directo integrado.

### Control digital del sonido



El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 150 W

## Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 3"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar
- Bluetooth: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática
- DAB/DAB+: Pantalla de información, Exploración inteligente

## Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

- Bluetooth
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP

## Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Manual de usuario
- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones con batería

## Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 249 mm
- Altura de la unidad principal: 128 mm
- Profundidad de la unidad principal: 275 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 140 x 215 mm
- Alto del altavoz principal: 128 mm
- Anchura del embalaje: 490 mm
- Altura del embalaje: 313 mm
- Profundidad del embalaje: 356 mm
- Peso bruto: 8,6 kg
- Peso neto: 7,4 kg

## Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión  
2016-06-23

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 001 27155  
EAN: 48 95185 61168 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)