



Philips
CD-soundmachine met
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ5130

MP3-CD's afspelen met Dynamic Bass Boost

Deze CD-soundmachine is een echte krachtpatser. De muziek op uw MP3-CD, CD, cassette of radio knalt in stereo uit de twee grote luidsprekers.

VCD/CD-speler met eindeloos veel functies

- Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

Rijke en heldere geluidservaring

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass
- Full range-luidsprekers van 4 inch voor krachtig geluid

Eenvoudig te gebruiken

- Gesynchroniseerd opnemen van CD op cassette
- Stereohoofdtelefoonaansluiting
- Handige afstandsbediening

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van de luidspreker: 4 inch
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,5 W
- Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking: Metaal
- Luidsprekertypen: Luidsprekers

Videoweergave

- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Introscaan, OSD, Pauze, PBC, Slowmotion, Zoom

Audio afspelen

- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Aantal decks: 1
- Programmeerbare nummers: 20

Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname



Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisch digitaal afstemmen: Nee
- Radioband: FM, MW

Connectiviteit

- Audio-uitgang: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1x
- Video-uitgang - analoog: Video (3,5-mm aansluiting) 1x

Gemak

- Schermcijfers: 3
- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Audio-/videokabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat
- Afstandsbediening: 33 toetsen

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 470 x 211 x 260 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 400 x 173 x 240 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4,2 kg

Vermogen

- Batterijtype: LR14, UM2
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Netspanning
- Aantal batterijen: 6

Kenmerken

Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

Compatibel met MP3-CD, CD-R/RW

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in de bass-pijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Full range-luidsprekers van 4 inch

Full range-luidsprekers van 4 inch voor krachtig geluid

Gesynchroniseerde opname

Gesynchroniseerd opnemen van CD op cassette

Stereohoofdtelefoonaansluiting

Stereohoofdtelefoonaansluiting

Handige afstandsbediening

Handige afstandsbediening



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323
EAN: 87 10895 82440 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com