



Philips
Portatif DVD Oynatıcı

18 cm/ 7 inç LCD
4 saatlik oynatım süresi

PD7020



Yolda daha uzun film keyfi

Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç (18 cm) döner LCD ekranlı taşınabilir PD7020 DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 4 saate kadar DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz.

Yolda film, müzik ve fotoğraf keyfi

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu
- Standart DivX video oynatımı için DivX Sertifikalıdır
- MP3-CD, CD ve CD-RW çalma
- Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

AV eğlence deneyiminizi zenginleştirin

- Daha esnek görüntüleme için 7 inçlik döner renkli LCD panel
- 16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın
- Dahili stereo hoparlörler

Rahatınız için çalışıyoruz

- Şarj edilebilir pille 4 saate kadar oynatma*
- Aracınızda kolay kullanım için araç montaj çantası dahildir
- Araç adaptörü birlikte verilir
- Güç Kaybında Açılıştan Devam

PHILIPS

Özellikler

MP3-CD, CD ve CD-RW çalma



MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.

Araç montaj çantası



Portatif DVD oynatıcıyı kolayca aracınızın koltuk başlığına takın. Yolda DVD film keyfi yaşayabilirsiniz.

18cm/7" döner renkli LCD panel



Daha esnek görüntüleme için 7 inçlik döner renkli LCD panel

4 saate kadar film oynatma



Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 4 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

DivX Sertifikalı

DivX® desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'den aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini çıkarabilirsiniz. DivX ortam formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified® Philips cihazınızda oynamak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmeyi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Açılıştan Devam

DVD-Video oynatıcı, cihaz doğrudan kapatıldığında veya elektrik kesildiğinde kaldığınız yeri hatırlar. Başka bir diske geçmediyseniz, oynatıcınız diski yeniden yükleyerek filmi kaldığı yerden oynatmaya devam eder. Bu da hayatınızı biraz daha kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 7 inç / 18 cm
- Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
- Ekran tipi: LCD TFT

Ses

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 5mW RMS (kulaklık)
- Sinyal gürültü oranı: >80dB(hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Disk Çalma Modları: Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Tekrarlama, Büyütme, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC
- Sıkıştırma formatları: Divx, MPEG4

Müzik Çalma

- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet

Bağlantı

- DC girişi: 9V, 0,8A
- Kulaklık jakı: 3,5 mm Stereo Kulaklık x 1
- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1

Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi
- Darbeye dayanıklı

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: DC 9V, 0,8A, 110-240v, 50/60Hz
- Kullanım Kılavuzu: Birden Fazla Dil
- Araç seti: araç adaptörü, 12vDC
- Çanta: Koltuğa takılan kılıf

Güç

- Pil Tipi: Dahili pil
- Pil ömrü: 4 saate kadar*

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 225 x 270 x 245 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana karton ağırlığı: 4,9 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 235 x 255 x 70 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 195 x 39 x 153 mm
- Ürün ağırlığı: 0,77 kg
- Ambalaj türü: D-box



Yayın tarihi 2017-04-06

Sürüm: 2.1.7

12 NC: 8670 000 59224
EAN: 87 12581 52054 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
* Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı (dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü oda sıcaklığında kullanmalıdır.