



Philips
Hi-Fi mikrosystem

MP3-/WMA-CD-avspilling

MCM167

Nyt musikk med flott lyd

Gled deg over fantastisk lyd fra Philips' kompakte og stilige Hi-Fi-mikrosystem MCM167. Nyt favorittlåtene fra MP3-CDen som er svært forbedret med kraftig dynamisk bassforsterkning.

Flere kilder for flere valgmuligheter

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner
- Kassettspiller med autostopp

Kvalitetslyd

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

En rikere lydopplevelse

- 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt / 400 W PMPO

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)



musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 5 W RMS / 20 W musikeffekt
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), Digital lydkontroll med 4 modi
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høytalere

- Hovedhøytaler: 3" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak, Automatisk innspillingsnivå

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne
- Aux-inngang: MP3-kobling

Anvendelighet

- Alarmer: Sleep timer, CD-alarm, Radioalarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtyp: LCD
- Bakbelysningsfarge: Blå

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Garantihefte, Hurtigbrukerveiledning, Bruksanvisning
- Fjernkontroll: 36-tasters fjernkontroll
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 147 x 231 x 209 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 134 x 233 x 153 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5.1 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V



Utgivelsesdato
2009-08-27

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42976
EAN: 87 12581 44873 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com