



Philips
Radio portátil Original

Bluetooth®

FM
Base USB para reproducción/
carga
12 W



OST690



La música de tu smartphone inalámbricamente con esta radio portátil

¡Han vuelto los ochenta! Esta radio portátil de estilo retro no solo tiene un diseño impactante, sino que además reproduce mejor la música. La transmisión mediante Bluetooth, la entrada de línea de audio y la conexión USB directa te proporcionan todas las opciones que necesitas, junto con carga mediante USB y compartimento de almacenamiento integrado

Disfruta de tu música de forma inalámbrica

- Transfiere tu biblioteca de música a través de Bluetooth

Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles
- Sintonización digital FM
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Fácil de usar

- Compartimento incorporado para cargar tu smartphone

Sonido rico y nítido

- Potencia de salida total de 12 W
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

PHILIPS

Destacados

Transfiere tu biblioteca de música
Transfiere tu biblioteca de música a través de Bluetooth

Sintonización digital FM



Sintonización digital FM

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

USB directo para música MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Especificaciones

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Versión: BT 2.1
- Perfiles: A2DP, AVRCP

Reproducción de audio

- Modo Bluetooth: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar
- Pistas programables: 20

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Sonido

- Mejora del sonido: sistema Bass Reflex, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 12 W máx.
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Diámetro del altavoz: 4 pulgadas

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LED
- Mejoras de visualización: Control de brillo

Accesorios

- Cable de alimentación
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía

Potencia

- Número de pilas: 6 pilas LR14/C (no incluidas)
- Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 146 mm
- Altura del embalaje: 275 mm
- Anchura del embalaje: 510 mm
- Peso incluido embalaje: 3,3 kg
- Peso: 2,3 kg
- Profundidad de la unidad principal: 146 mm
- Altura de la unidad principal: 275 mm
- Anchura de la unidad principal: 447 mm



Fecha de emisión
2016-04-26

Versión: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00385
EAN: 87 12581 67832 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com