



Philips  
CD радиокасетофон с  
динамично усилване на  
басите

• MP3

AZ1326

## Вашето усещане за пълноценно звучене на MP3-CD

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичателното удобство.  
Еlegantният и портативен AZ1326 ви позволява да се отдадете на удоволствието  
от любимата си музика с помощта на лесни за използване функции.

### **Върховно изживяване при слушане**

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Дигитална настройка и зададени станции

### **Лесна употреба**

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- CD размесване/програма/повторение
- Програмируем за 20 мелодии CD

### **Усещане за богат и чист звук**

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

# PHILIPS

## Спецификации

### Аудио възпроизвеждане

- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режим на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предшна песен, Повторно изпълнение, Разбъркано възпроизвеждане
- програмируеми песни: 20

### Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW
- Антена: FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 20

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 X 1 W
- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Стерео
- Диаметър на високоговорителя: 3,5 инча
- Регулиране на силата на звука: цифров

### Удобство

- Тип на дисплея: LCD

### Възможности за свързване

- 3,5 мм стерео вход: (MP3 LINK)

### Мощност

- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Мрежово захранване: 220 - 230 V
- Брой на батериите: 6

### Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционен сертификат

### Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 320 x 275 x 175 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 290 x 146 x 243 мм
- Тегло: 1,5 кг
- Тегло вкл. опаковката: 2 кг



## Акценти

### Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

### Дигитална настройка и зададени станции

Дигитална настройка и зададени станции

### MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

### Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



Дата на издаване  
2013-05-10

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 000 41143  
EAN: 87 12581 43363 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)