

Philips
Digitálny fotografický rám s
Bluetooth

26,4 cm/10,4"

multimédiá
Pomer strán 4:3



SPF7010

„...a ľúbim t'a ešte viac ako predtým.“

Fotografický rám s funkciou Bluetooth



Pripravte sa na to, že sa znova zaľúbate! Tento neodolateľný fotografický rám má elegantný dizajn s dotykovým ovládaním a rozhraním Bluetooth. Nenahraditeľný spoločník, ktorý uchová živé všetky dôležité chvíle!

Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania

- iman Pro pre ostré, sýte a prirodzené farby pokožky
- Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Automatická prezentácia zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty
- Dotykové ovládacie prvky na okrajoch fotografického rámu
- Prenos fotografií z mobilného telefónu cez Bluetooth

Dizajn šetrný k životnému prostrediu

- Úspora energie cez automatické stlmenie prostredníctvom detektie okolitého osvetlenia
- Ekologický fotografický rám

Technické údaje

Obraz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panela: 800 x 600
- Jas: 250 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 500:1

Pripojiteľnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Trieda 2, Len prijímač

Pamäťové médium

- USB: USB jednotka Flash
- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Kapacita pamäte: 1 GB (pre 1000 fotografií vo vysokom rozlíšení)

Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov, Fotografia JPEG
- Podporovaný formát videa: MPEG1 a 4, MotionJPEG, AVI, .MOV
- Podporovaná hudba v pozadí: MP3
- Tlačidlá a ovládanie: Dotykové ovládacie prvky na okrajoch, Vypínač
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvorit', Odstrániť', Upravit', Premenovať'
- Úprava fotografia: Skopírovať, Odstrániť', Rotovanie
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodomový efekt, Koláž (viaceré obrázkov)
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, Prezentácia, Stav, Automatické zap./vyp., Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zdroj fotografií, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Priponiekovač udalostí s režimom spánok
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť
- Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím
- Umiestnenie: Na šírku, Na výšku, Automatické

otočenie fotografia

- Pozadie obrazovky: Čierny, Biela, Sivá, Automatické prispôsobenie
- Fotografické efekty: Čiernobielo, Sépia
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Španielčina, Nemčina, Francúzska, Taliansčina, Holandská, Dánčina, Portugalská, Ruština, Zjednodušená čínskina
- Kompatibilita systému: Mac Os X, Windows Vista, Windows XP

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, USB kábel, Stručná príručka spustenia, Disk CD-ROM so softvérom + manuál
- Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/nórsky, Holandská, Angličtina, Fínská, Francúzska, Nemčina, Grécky, Taliansčina, Malajčina, Poľština, Portugalská, Ruština, Zjednodušená čínskina, Španielčina, Švédčina, Tradičná čínskina, Turečtina

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Hmotnosť: 0,34 kg
- Rozsah teplôt (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplôt (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

Prikon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Zdroj napájania: 9 V výstup jednosmerného prúdu, 2 A
- Spotreba energie: (Systém zapnutý) 8,8 W
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 47543 7
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 31,1 x 26,3 x 9,7 cm
- Hmotnosť brutto: 1,551 kg
- Čistá hmotnosť: 1,014 kg
- Hmotnosť obalu: 0,537 kg

Vonkajšia lepenka

- GTIN: 1 87 12581 47543 4
- Počet užívateľských balení: 2
- Hmotnosť brutto: 3,78 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 33,2 x 28 2 x 23,1 cm
- Čistá hmotnosť: 2,028 kg
- Hmotnosť obalu: 1,752 kg



Dátum vydania
2017-04-07

Verzia: 3.3.8

12 NC: 8670 000 51309
EAN: 87 12581 47543 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznamenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Hlavné prvky

Imagen Pro pre sýtejšie farby

Jedinečná technológia zdokonalenia imágenu od spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny kontrast. Imagen Pro predstavuje pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky z imágenu, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických záberoch.

Dokonalý pomer strán 4:3

Fotografický rámk Philips zabezpečí zobrazenie vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistí tak to najlepšie potešenie zo sledovania.

Automatická prezentácia

Automatická prezentácia sa spustí z akéhokoľvek pamäťového zariadenia USB alebo pamäťovej karty v tých prípadoch, keď nechcete kopírovať fotografiu priamo do fotografického rámu.

Dotykové ovládacie prvky na okrajoch

Dotykové ovládacie prvky fotografického rámu sú počas prevádzky neustále podsvietené, čím umožnia jednoduché prechádzanie cez fotografie, videá aj hudobné súbory. V režime zobrazenia fotografií môžete prstom prechádzať po vodorovnom dotykovom okraji a ľahko tak vyberať nové fotografiu z miniatúr zobrazených na obrazovke.

Prenos fotografií cez Bluetooth

Dobre vieme, aké populárne je snímanie fotografií pomocou mobilného telefónu. Teraz môžete takto vytvorené fotografiu preniesť do fotografického rámu Philips cez rozhranie Bluetooth bez príavných adaptérów či kálov.

RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okrajach fotografií, ktoré nepokryvajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

Smart Power Pro

Smart Power Pro predstavuje snímač, ktorý zapne a vypne fotografický rámk pomocou detektie okolitého osvetlenia, čím obmedzi spotrebu energie s ohľadom na životné prostredie. Ušetrí sa tak až jedna tretina výdatkov za energiu pre váš fotografický rámk. A najlepšie na tom je, že sa to všetko vykonáva automaticky!

Ekologický fotografický rámk

Fotografické rámy značky Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizáciu celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby energie, odstránenia nebezpečných látok, nižšej hmotnosti, účinnejšiemu baleniu a lepšej recyklovateľnosti.