



Philips
Klassiskt mikroljudsystem

CD, MP3-CD, USB, FM

Kassett
10 W



MCM1120

Slappna av med fantastisk musik

med det här kompakta ljudsystemet

Skäm bort dig själv med fantastiskt ljud från Philips klassiska mikromusiksystem MCM1120/12 som både är kompakt och elegant. Njut av din favoritmusik från MP3-CD och USB Direct-uppspelning, med extra fyllighet genom den kraftfulla DBB-funktionen (Dynamic Bass Boost).

Lyssna på musik från olika källor

- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Kassettdeck med automatiskt stopp

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 10 W RMS

Passar var som helst och vem som helst

- Kompakt design
- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet

PHILIPS

Funktioner

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade



vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, Kasset
- Skivuppspelningslägen: repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp
- Kassetuppspelningslägen: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, Stopp

Ljud

- Uteffekt: 2 x 5 W RMS
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), digital ljudkontroll 4 lägen
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Högtalarelement: 3 tums woofer

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-fixerad antennövergång
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning
- typ av laddare: toppmatad
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LCD-display
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Övrigt: Snabbstartguide, FM-antenn
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti
- Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 158,6 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 227 mm
- Huvudenhet, djup: 208,5 mm
- Huvudenhet, höjd: 227 mm
- Huvudenhet, bredd: 150 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Strömförsörjning: 50 Hz

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: Kasset



Publiceringsdatum
2014-11-07

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com