

Philips
Sistem Home Theatre
compact

CTS4000



Lăsați-vă seduși de design, înconjurați de sunet

cu sistemul home cinema all-in-one

Delectați-vă cu magia filmelor în spații restrânse, cu ajutorul acestui sistem cinema compact. Prevăzut cu un port universal integrat pentru iPod, un subwoofer încorporat și sunetul Cinema, acesta vă ajută să vă lăsați captivați de sunet și de imaginea video de calitate, cu scalare HDMI până la 1080p.

Sunet și imagine

- Cinema Sound pentru o experiență audio mai amplă, mai captivantă
- Subwoofer încorporat, pentru bași incredibili, fără fir
- FullSound™ pentru a aduce experiența de ascultare a CD-urilor la MP3
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Live and connect

- Rulează discuri și formate media multiple
- Port integrat pentru iPod, pentru o redare controlată din ecran
- Legătură USB și MP3 pentru conectarea tuturor echipamentelor portabile
- Designul compact se potrivește oriunde, oferă divertisment de fiecare dată

Utilizare

- O singură unitate uluitoare, pentru un sunet grozav, fără dezordine
- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Sunet Cinema

Cinema Sound oferă un sunet dinamic, provenit de la un sistem cu o singură unitate, și o experiență audio imbatabilă în orice fel de spațiu. Utilizând un mix calculat de procesare vectorială, psihoacustică și poziționarea precisă a driverului, sunetul Cinema transmite un câmp sonor largit semnificativ, învăluind auditorul în sunet, într-un mediu complet lipsit de dezordine.

Subwoofer încorporat

Un subwoofer încorporat transmite toate tonurile joase esențiale pentru o experiență auditivă minunată - indiferent dacă vă uitați la un film sau ascultați un CD cu muzică. Cele mai profunde note de bas sunt redade plin și clar, asigurând un divertisment senzațional, cu intensitatea și energia dorite. Deși oferă o experiență sonoră deplină, subwooferul încorporat nu atrage după sine și dezordinea cablurilor - ceea ce vă permite să savurați

divertismentul complet păstrându-vă totodată camera complet decongestionată. Acum, puteți beneficia și de spațiu, și de bași.

FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate în format MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

Port integrat pentru iPod

Un port integrat vă permite să redați filme, muzică și fotografii de pe iPod. Mai mult, puteți să controlați iPod-ul și să îi răsfoiți conținutul de pe ecranul televizorului - totul cu ajutorul telecomenzii sistemului home theater. Rezolvând problema cablurilor și conexiunilor stâjenitoare, portul integrat vă aduce acasă divertismentul portabil - cu o ușurință absolută.

HDMI, pentru conectare AV simplă

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.



Specificații

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video (720p, 1080i/p)

Sunet

- Putere de ieșire totală: 50 W
- Răspuns în frecvență: 180 Hz ~ 18 kHz / +3 dB Hz
- Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB (Medie)
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Stereo, Sunet Cinema
- Setări egalizator: Acțiune, Clasic, Concert, Jocuri, Știri, Petrecere, Rock

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Conector de andocare, leșire audio de 3,5 mm pentru cască, USB de înaltă viteză
- Conectori spate: Intrare 12 V CC, Intrare AUX, leșire Composite video (CVBS), leșire HDMI, Legătură MP3

Redare video

- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format comprimare: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 multi-canal, PCM, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Memorie flash USB

Redare imagine statică

- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Imagine în oglindă, Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Memorie flash USB

Alimentare

- Consum: 22 W
- Consum în stare de repaus: < 1W
- Alimentare: Adaptor CA/CC, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Adaptor CA/CC, Cablu video, Cablu HDMI, Ghid de inițiere rapidă, Cablu RCA - SCART, Telecomandă, Certificat de garanție, Cablu Line-in MP3, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Greutate produs: 2,6 kg
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 273 x 172 x 273 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 385 x 254 x 330 mm



Data apariției 2012-01-13

Versiune: 6.0.8

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com