

Philips
CD Soundmachine

12W
USB
Acord digital

AZ783



Sunet portabil puternic

cu o putere totală de ieșire de 12 W RMS

Bucurați-vă de muzică digitală de pe dispozitivul dumneavoastră portabil cu un sunet puternic de pe Philips CD Soundmachine - oricând, oriunde. Mulțumită USB Direct, boxelor cu Bass Reflex și puterii totale de ieșire de 12 W RMS.

Savurează muzică din diverse surse

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Ușor de utilizat

- Telecomandă ergonomică pentru mai mult confort
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

PHILIPS

Repere

USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Telecomandă ergonomică



Cu o telecomandă ergonomică pentru confort sporit la vârful degetelor, tot ce trebuie să faceți este să vă relaxați.

Mufă pentru căști stereo

Conectează-ți căștile la acest dispozitiv Philips pentru o experiență de ascultare mai intimă ori de câte ori dorești. Te poți bucura de muzica

favorită cu un sunet de excepție, fără a-i deranja pe ceilalți, conectând căștile la acest dispozitiv.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Tuner digital, posturi presetate



Recepționați postul pe care doriți să îl presetați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.



Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Conectivitate

- USB: Port USB
- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Intrare audio (3,5 mm)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: FM
- Presetări de posturi: 30
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost în 2 etape
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)
- Putere maximă ieșire (RMS): 12W

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Caracteristici superioare boxe: Boxe Bass Reflex pe 2 căi
- Finisaj grilă boxă: metalic

Confort

- Tip ecran: Ecran LCD cu lumină de fundal
- Tip încărcător: sus

Accesorii

- Telecomandă
- Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
- Ghid de inițiere rapidă: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 435 x 270 x 170 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 468 x 198 x 310 mm
- Greutate produs: 3 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,06 kg

Alimentare

- Număr de baterii: 6 x LR20 pentru setul principal (neinclus), 1x CR2025 pentru TC (inclus)
- Tip alimentare: 220 - 240 V



Data apariției 2017-11-18

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 98093
EAN: 08 71258 16690 96

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Evitați utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.