

Philips Cineos
DVD/SACD-
koteatterijärjestelmä,
jossa
neodyymidiskanttinauhakai-
uttimet

CINEOS

HTS9800W



HDMI



Uskomaton elokuvaelämys

Loistava äänenlaatu

Taitavasti ja tarkasti suunniteltu koteatterijärjestelmä tarjoaa ainutlaatuisen katselu- ja kuuntelunautinnon. Sulavalinjainen, kaikkien taulutelevisioiden kanssa sopiva ulkomuoto sulautuu sisutukseesi seinäkiinnityksen ja langattomien ominaisuuksien ansiosta.

Vertaansa vailla oleva äänen- ja kuvanlaatu

- 6.1 Dolby Digital EX – elokuvateatteritason Surround-ääni
- HDMI-lähtö mahdollistaa digitaalisen video- ja äänisignaalin käytön
- 1080i-kuvatarkkuus ylinäytteistyksellä
- Neodyymidiskanttinauhakaiuttimet – kirkas ääni
- SACD-monikanavatoisto vie mukanaan

Sulautuu sisutukseesi

- Langattomat takakaiuttimet – vähemmän johtoja
- Ohut ja joustava muotoilu, myös seinäkiinnitys
- Erittäin ohuet Flat Panel -kaiuttimet täydentävät sisustuksen



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i), Videokuvan parannus, Videokuvan ylinäytteistys

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 50 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 95 dB
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Basso- ja diskanttisäätö, Yökuuntelutila
- Lähtöteho (RMS): 3 x 125 W (etuosa v/o/edessä keskellä) + 2 x 85 W (takaoisa, v/o) + 105 W (takana keskellä) + 150 W (subwoofer)
- Kokonaisääniteho (RMS): 800 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Klassinen, Konsertti, Digitaalinen, Draama, Jazz, Rock, Scifi

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videotila), DVD-R, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Pakkausformaati: MPEG1, MPEG2, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, MP3-CD, SACD-monikanava, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- Pakkausformaatti: MP3, PCM, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32 - 256 kbps ja VBR
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, CD-tekstin näyttö, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-kuvalevyt
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Esiasetettujen kanavien määrä: 20
- RDS: Aseman nimi
- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitallennus

Liitännät

- Muut liitännät: AUX-tulo, Analoginen äänitulo vasen/oikea, Progr. komponenttvideolähtö, Digitaalinen koaksiaalitulo, Easy-Fit-kaiuttimiliitimet, FM-antenni, HDMI-lähtö, S-Video-lähtö, SCART I (CVBS, S-video/RGB-lähtö), TV-

tulo (RCA, ääni)

Käytön mukavuus

- Katselunukko
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, tanska, norja, portugali, suomi, turkki, puola, venäjä
- Kaukosäädin: Monitoiminen

Virta

- Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmistilassa: < 1 W
- Virrankulutus: 165 W

Kaiuttimet

- Satelliittikaiuttimet: Kaksisuuntainen, Magneettisuojaus edessä, 4 pilarikaiutinta, Langattomat takakaiuttimet
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: 2 x 3" koko
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 120 - 50 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 6 ohmi
- Keskikaiutin: Kaksisuuntainen
- Keskikaiuttimen ohjaimet: Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia, 4" diskanttinauhakaiutin
- Keskitaajuudet: 120 - 50 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 6 ohmi
- Bassokaiuttimen ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 30-120 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmi

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, Pikaopas, Kaukosäädin, 1 keskikaiutin, 1 subwoofer, 2 etusatelliittikaiutinta, Kolme satelliittikaiutinta (taakse), Välijohto, FM-antenni, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten, Maailmanlaajuisinen takuuviikko

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 273 x 284 x 144 mm
- Laitteen paino: 2,8 kg
- Keskikaiuttimen mitat (L x K x S): 497 x 139 x 32 mm
- Keskikaiuttimen paino: 1,5 kg
- Takakaiuttimen syvyys: 32 mm
- Takakaiuttimen korkeus: 139 mm
- Takakaiuttimen paino: 1,5 kg
- Takakaiuttimen leveys: 497 mm
- Surround-kaiuttimen mitat (L x K x S): 106 x 497 x 32 mm
- Surround-kaiuttimen paino: 1,25 kg
- Subwooferin mitat (L x K x S): 300 x 399 x 300 mm
- Subwooferin paino: 12 kg
- Telineen mitat (L x K x S): 240 x 830 x 240 mm
- Jalustan paino: 4,5 kg
- Paino pakattuna: 47,5 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

6.1 Dolby Digital EX Surround

Dolby Digital EX -dekoodaus on uusi tekniikka, joka tuo ulottuvuutta ja tehoa jo muutenkin erinomaiseen Dolby Digital 5.1 -kuunteluelämykseen. Ylimääräinen Surround-kanava luo entistäkin täyteläisemmän Surround-vaikutelman.

HDMI-lähtö

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

Videokuvan tarkkuus jopa 1080i

DVD-tekniikka käyttää SD (Standard Definition) -videosignaalia, mutta videokuvan parannuksella resoluution voi muuttaa HD (High Definition) -videosignaalin mukaiseksi, jolloin kuvasta tulee terävä ja todentuntuinen. HD-videolähtösignaali voidaan ohjata HD-näyttöön HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitännän kautta.

Langattomat takakaiuttimet

Langattomia takakaiuttimia voi sijoittaa ja siirrellä vapaasti. Häiriöttömän tekniikan ansiosta ne tuottavat puhdasta surround-ääntä ilman jaloissa pyöriä johtoja.

Neodyymidiskanttinauhakaiuttimet

Nauti luonnollisesta ja kirkkaasta äänestä kaikkiin suuntiin säteilevillä neodyymidiskanttinauhakaiuttimilla. Dipolikaiuttimet säteilevät korkeita taajuuksia 360 asteen kentässä ja tuottavat näin varsin avoimen äänimaiseman, joka on terävä ja yksityiskohtainen ylätaajuuksilla. Tämä parantaa Surround-äänimaisemaa entisestään monikanavajärjestelmässä ja on erityisen tehokas laadukasta Super Audio CD -ääntä kuunneltaessa.

SACD-monikanavatoisto

SACD-monikanavavalmius. Tämä uuden sukupolven musiikkiformaatti tarjoaa korkealaatuisen musiikkitoiston, 5.1-monikanavaisen Surround-äänien täydellisen yhteensopivuuden vanhojen ja tulevien CD-järjestelmien kanssa.



Julkaisupäivä 2009-01-21

Versio: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com