



Philips 5000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-speler

3D Blu-ray Discs afspelen  
Ingebouwde Wi-Fi  
3D-afspeelmogelijkheid



**BDP5600**

## Blu-ray 3D en het beste van internet op uw TV

### ervaar Blu-ray 3D

Laat u verrassen door de nieuwe dimensie die Blu-ray 3D uw films thuis geeft. Met de snelle ingebouwde Wi-Fi-n geniet u zonder problemen van het beste van internet op uw TV. Bekijk meer dan ooit tevoren met DivX Plus HD.

#### Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition

#### Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid

#### Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- SimplyShare voor het draadloos aansluiten en streamen van alle entertainment
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- USB-toetsenbordaansluiting voor eenvoudig surfen via Smart TV en op internet

# PHILIPS

## Kenmerken

### Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

### DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

### USB-toetsenbordaansluiting



Surfen op internet is nu eenvoudiger. Zonder uw PC/MAC in te schakelen kunt u surfen zoveel u wilt - in de woonkamer, op uw breedbeeld-TV. Sluit de dongle van uw draadloze toetsenbord of de USB-kabel van uw toetsenbord met kabel aan op de USB-poort van uw speler en u kunt een Qwerty-toetsenbord gebruiken om over de informatiesnelweg te surfen. Ook surfen via Smart TV is eenvoudiger geworden, aangezien met een afstandsbediening woorden alleen kunnen worden ingetypt met de negen alfanumerieke toetsen. Het is nu niet meer nodig om een laptop te gebruiken of naar het kleine scherm van uw mobiele telefoon te staren om te kunnen genieten van informatie op internet.

### Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, ook bekend als IEEE 802.11n, is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken. Het bevat tal van nieuwe opties die de kwaliteit van de draadloze verbinding verbeteren en een hogere snelheid en groter bereik bieden in

vergelijking met vorige Wi-Fi-standaarden. Wi-Fi-n biedt ook achterwaartse compatibiliteit waardoor deze speler gegevens kan verzenden naar en ontvangen van routers die met oudere Wi-Fi-standaarden werken.

### MyRemote-app



Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om al uw audio- en videoproducten van Philips op het netwerk te bedienen. De app herkent automatisch uw Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem op het draadloze netwerk, waar in huis u zich ook bevindt, en biedt directe controle. En als uw netwerk meerdere Philips AV-producten omvat, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en elk apparaat afzonderlijk bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.

### USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) is een industriestandaard waarmee randapparatuur kan worden aangesloten op computers, consumentenelektronica en mobiele apparaten. Een USB 2.0-aansluiting werkt beter en is sneller (maximaal 40 keer sneller) dan een USB 1.0-aansluiting. (Gegevens kunnen via USB 2.0 met een maximale snelheid van 480 Mbps worden overgebracht, terwijl dat bij USB 1.0 maar 12 Mbps is.) Wanneer een apparaat op een USB 2.0 wordt aangesloten, wordt alles automatisch geconfigureerd. Sluit een USB-apparaat of vasteschijfstation aan, selecteer de film, muziek of foto en geniet.

# Specificaties

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruiksaanwijzing), Voedingskabel, Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Videoweergave

- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, MP4, mpeg, mpg, wmv

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: 802.11 b/g/n, Ingebouwde Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang, USB 2.0, Analoge audio links/rechts in
- Smart TV Plus: MyRemote-app, SimplyShare

## Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Gebruiksgemak: Snelle opstart, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden

via USB, Onlinefirmware-upgrade

- Taalversies in beeldschermmenu: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Turks, Grieks, Hongaars

## Afmetingen

- Product (b x h x d): 435 x 38 x 213 mm
- Gewicht van het product: 1,82 kg
- Verpakking (b x h x d): 495 x 87 x 300 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,26 kg

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 20 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,3 W

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): = 90 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz Hz
- Signaal-ruisverhouding: = 100 dB
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

## Omdoos

- EAN: 87 12581 67432 8
- Brutogewicht: 1,65 kg
- Omdoos (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettogewicht: 1,25 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 0,4 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Brutogewicht: 1,65 kg
- Nettogewicht: 1,25 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,4 kg
- Type schap: Leggen

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Gewicht: 1,08 kg



Publicatiedatum  
2016-09-20

Versie: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366  
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)