

Philips
Klasický mikrosystém
s DVD

• 100 W

MCD395



Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby a filmů

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejúžasnější technologií – nyní se seznamte se žhavou kombinací klasického mikrosystému Philips s DVD s přehráváním DVD disků, WMA-CD a MP3-CD disků. Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná.

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Zvukový výkon 2x50 W RMS a 2x100 W hudebního výkonu

Začněte den podle sebe

- Funkce budíku a časovače vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Připojení USB Direct

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS / 100 W hudební výkon
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, zdůraznění basů, Dolby Digital

Reproduktory

- Budiče reproduktorů: 4" basový reproduktor
- Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání videa

- Kód oblasti DVD: 2
- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, obrazový disk CD, disk video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, úhel, Zvětšení, Zpomalený chod, Rodičovský zámek, PBC, nabídka Disc Menu, rychlý posun vzad, rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakovat / náhodné přehrávání / program
- Jiné: Podpora ID3 tagů
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Předvolby stanic: 40
- Anténa: anténa VKV
- Systém RDS: Nastavení hodin RDS, název stanice, radio Text
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

Možnosti připojení

- Výstup A/V: 2 x RCA (audio), výstup kompozitního

videa (CVBS), koaxiální digitální výstup audia, Sluchátka (3,5 mm), výstup pro subwoofer, Výstup S-Video

- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italská, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina
- Typ displeje: Displej LCD

Příslušenství

- Kabely/konektory: kabel kompozitního videa (Y)
- Dálkový ovladač: se 40 tlačítky a lithiovou baterií
- Jiné: anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál: vícejazyčný
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 9,9 kg
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 152 x 257 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 228 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 285 mm
- Šířka balení: 494 mm
- Výška hlavní jednotky: 228 mm
- Výška balení: 371 mm
- Šířka hlavní jednotky: 152 mm
- Hloubka balení: 275 mm

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz
- Napájení: 220 - 240 V

Zelené

- Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, obrazový disk CD
- Formát komprese obrázků: JPEG



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569
EAN: 87 12581 39989 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com