



Philips  
Auriculares Hi-Fi  
inalámbricos

Control. 32 mm, cerrado parte  
posterior  
Supraaural

SHC1300



## Comodidad inalámbrica con transmisión por infrarrojos

### Para televisión

Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.

#### **Te olvidarás de que los llevas puestos**

- Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.
- Sencillos y fáciles de configurar

#### **La experiencia de audición inalámbrica perfecta**

- RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida

# PHILIPS

## Especificaciones

### Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: Ferrita
- Respuesta de frecuencia: 18 - 20.000 Hz
- Sensibilidad: 96
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Relación señal / ruido: 55 dB

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Alcance efectivo: 7 m
- Alcance de frecuencia de la portadora: 2,3 MHz (I)  
- 2,8 MHz (D)
- Separación entre canales: > 30 dB
- Modulación: FM

### Cómodas funciones

- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas (alcalina)

### Potencia

- Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V R03/AAA\*
- Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC de 12 V/200 mA

### Caja exterior

- Peso bruto: 1,489 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 29,2 x 21,5 x 24 cm
- Peso neto: 0,873 kg
- Peso tara: 0,616 kg
- EAN: 87 12581 58439 9
- Unidades por caja: 3

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):  
19,6 x 24 x 8,8 cm
- Peso bruto: 0,4045 kg
- Peso neto: 0,291 kg
- Peso tara: 0,1135 kg
- EAN: 87 12581 58438 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):  
16,5 x 17,5 x 7,6 cm
- Peso: 0,207 kg

## Destacados

### Diseño ligero

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

### Modulación de alta frecuencia

El uso de modulación de alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.

### Fáciles de configurar

Sencillos y fáciles de configurar



Fecha de emisión  
2015-06-09

Versión: 4.0.8

12 NC: 8670 000 72578  
EAN: 87 12581 58438 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pilas no incluidas