

Philips  
DVD 迷你影院



MCD183

## 享受精彩的電影體驗

透過 USB Direct 播放功能

Philips DVD 迷你影院 MCD183 讓你的房間充滿比美電影院的優美聲音。喇叭系統的總輸出功率高達 100 瓦 RMS，讓你徹底感受到每一個聲音效果。另外還帶有 USB Direct 連接功能，方便播放相片及音樂。

### 豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

### 豐富你的音響體驗

- 直接從 USB 裝置檢視相片和收聽音樂
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 共 100 瓦 RMS

### 按照你的方式開始一天的生活

- 鬧鐘及睡眠時間掣
- 備有 20 個預設數碼電台，使用額外方便

**PHILIPS**

# 產品特點

## 數碼音效控制

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

## 動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

## USB Direct 可播放音樂 / 照片

只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

## 播放 DVD、DivX® 和 MP3/WMA-CD

這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。



# 規格

## 音效

- 輸出功率: 1800W PMPO
- 音效增強: 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果
- 音效系統: 杜比數碼解碼器
- 輸出功率 (RMS): 2x25 瓦 + 50 瓦 RMS

## 喇叭

- 主喇叭: 3 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 被動式

## 影像播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- 光碟播放模式: 角度, PBC, 慢動作, 縮放, OSD, 從停止狀態恢復播放, 監管控制, A-B 重複
- DVD 區域: 3
- 視訊增強: 逐行掃描

## 播放聲音

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型: 光碟盤
- 光碟數目: 1
- USB Direct 模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機, 停止

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲
- 自動數碼選台: 是
- 記憶選台: 20
- 選台器增強功能: 自動儲存

## 連接

- 視訊輸出 - 類比: 色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 其他連接: FM 天線, 輸出端子
- 音訊連接: RCA 輔助輸入
- 3.5 毫米立體聲輸入端子: MP3 連線
- USB: USB 主機

## 便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時睡眠功能, 收音機鬧鐘
- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: LCD

## 配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), FM 天線, AC 電源線, IFU / 用戶手冊, 快速使用指南, 全球保用證
- 遙控器: 38 鍵, 備有鋰電池
- 連接線: MP3 輸入線

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 200 x 125 x 270 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 135 x 255 x 150 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 545 x 314 x 350 毫米
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 160 x 255 x 250 毫米
- 重量 (含包裝): 8.5 千克

## 功率

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2013-05-10

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50837  
EAN: 87 12581 47273 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)