

Philips  
Microsistem muzical

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM  
Port USB pentru încărcare

**BTM2310**



# Relaxați-vă pe muzică excelentă

## Obsedat de sunet

Ascultă-ți melodiile de pe smartphone, transmite biblioteca de muzică prin Bluetooth și redă MP3-CD-uri pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncțional. Încarcă-ți toate dispozitivele inteligente, de la smartphone-uri la tablete, cu portul de încărcare USB încorporat.

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire de 15 W
- Digital Sound Control
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

### Savurează muzică din diverse surse

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

### Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

# PHILIPS

## Repere

### Streaming de muzică wireless



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

### USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

### Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media

portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzi Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

## Specificații

### Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Putere maximă ieșire (RMS): 15 W

### Difuzoare

- Driveri boxe: Woofer de 3"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

### Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

### Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă spiralată fixă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

### Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)
- Profiluri Bluetooth: A2DP

### Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, temporizator de oprire
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: tavă

### Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Antenă FM, Manual de utilizare
- Telecomandă: cu 21 de taste

### Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 180 mm
- Înălțime unitate principală: 121 mm
- Adâncime unitate principală: 247 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 150 x 125 mm
- Înălțime boxă principală: 238 mm
- Lățime ambalaj: 577 mm
- Înălțime ambalaj: 312 mm
- Adâncime ambalaj: 185 mm
- Greutate brută: 4,67 kg
- Greutate netă: 3,55 kg

### Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz



Data apariției 2022-04-29

Versiune: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798  
EAN: 08 71258 17117 64

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)