

Philips
Mikro zenei rendszer

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bővületében

Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról USB Direct vagy audiobemenet segítségével. A Philips mikrorendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. Az erőteljes és átütő basszust a Bass Reflex hangszugárzók biztosítják.

Határtalan élvezet

- Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás
- 130 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás



Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer 3” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

130 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

130 W RMS maximális kimeneti teljesítmény



Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzó programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiájával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtaéhoz igazítja a hangkiegyenlítést, így a legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 130 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Dóm magashangszóró
- Fő hangsugárzó: 2-utas, 4"-es mélyhangszóró

Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Betöltő típusa: Tálcá, Motoros
- Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- RDS: Állomásnév, Programtípus
- Programhelyek: 20
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Antenna: FM antenna (75 ohm)

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: Audiobemenet
- Egyéb csatlakozások: FM antenna

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Elalváskapcsoló

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Energiellátás

- Tápellátás: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz

Méretetek

- Főegység szélessége: 249 mm
- Főegység magassága: 128 mm
- Főegység mélysége: 275 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 210 mm
- Bruttó tömeg: 7,4 kg
- Fő hangsugárzó magassága: 262 mm
- Nettó tömeg: 6,2 kg
- Csomag mélysége: 281 mm
- Csomag magassága: 337 mm
- Csomag szélessége: 486 mm



Kiadás dátuma
2016-06-17

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 04 89518 56061 18

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com