

Philips  
Kablosuz hoparlör

Bluetooth®  
4 W Çıkış Gücü  
10 saat oynatma süresi

TAVS300



## Modern ve retro

Kendi tarzınızda müzik dinleyin. Bu Bluetooth hoparlör, retro bir tasarımda taşınabilir ses sunar. 10 saatlik oynatma süresi, net ses ve dilediğiniz kaynağa bağlayabilmek için aux girişi özellikleri bulunur. 1950'ler tarzı özgün ahşap ve bakır ayrıntıları, zamana meydan okuyan büyümlü bir stil kazandırır.

### Retro stili. Modern performans.

- Vintage ahşap kabin. 1950'lerden izler taşır
- Pirinç renkli kontroller ve ses kontrol düğmesi
- 10 saat oynatma süresi
- Aux girişi. Neredeyse her kaynağa bağlayabilirsiniz

### Günümüz için tasarlandı

- Net, ayrıntılı ses. 1,75 inç tam kapsamlı sürücü
- Bası artıran pasif radyatör
- 4 W çıkış gücü
- 10 metreye kadar kablosuz kapsama alanı

### Kolay eşleştirme. Kolay dinleme.

- Hoparlördeki çalma/duraklatma, güç/kaynak, Bluetooth düğmeleri
- USB şarj. Micro USB kablo dahildir
- Boyutlar: yaklaşık 111x53x88 mm
- Ağırlık: 275 g

**PHILIPS**

Kablosuz hoparlör  
Bluetooth® 4 W Çıkış Gücü, 10 saat oynatma süresi

# Teknik Özellikler

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı kurulum kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Kablo: USB şarj kablosu

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4W
- Ses Sistemi: Mono

## Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Bluetooth sürümü: 5
- Ses girişi (3,5 mm)

## Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalışma süresi: 10'a kadar saat

## Uyumluluk

- Bluetooth özellikli diğer cihazlar
- Çalışma: iOS 10.2, Bluetooth 4.2 veya altı

## Boyutlar

- Ambalaj boyutları (GxDxY): 14,5 x 9,2 x 13 cm
- Ürün ağırlığı: 0,275 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,473 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 11,05 x 5,3 x 8,75 cm

TAVS300/00

# Özellikler

## Özgün vintage

Retro tarzındaki bu Bluetooth hoparlör, 1950'lerden fırlamış gibidir. Vintage ahşap kabin. Pirinç rengi ses kontrol düğmesi ve hoparlör izgarası. Cazın revaçta olduğu, rock müziğin yeni ortaya çıkmaya başladığı dönemlere ait izler.

## 10 saat oynatma süresi

Pilin şarkı tam doluyken 10 saat oynatma süresi sunar. Yaklaşık 4 saatte şarj olur ve birlikte sunulan mikro USB kablo sayesinde şarj etmek kolaydır. Hoparlörü Bluetooth cihazınızla eşlemek için hoparlördeki Bluetooth düğmesine basmanız yeterlidir.

## Net ses. Güçlü bas.

Cazdan elektronik müziğe... Bu hoparlörün sofistike görünmesi, sadece caz müzik çalabildiği anlamına gelmez. Ne tür müzik dinlerseniz dinleyin 1,75 inç tam kapsamlı sürücü, canlı ve net ses sunar. Pasif radyatör bası artırarak düşük frekanslı tonlarda hoş bir güç sağlar.

## Kolay dinleme

Hoparlörün üst kısmındaki çalma/duraklatma düğmesiyle müziğinizi kolayca kontrol ederken retro tarzındaki düğmeyle sesi açıp kapatabilirsiniz. Hoparlör açıkken güç düğmesine basarak kaynaklar arasında geçiş yapabilirsiniz. Kablosuz menzil 10 metredir: Bahçede ya da parkta geçireceğiniz sakin öğleden sonraları için idealdir.

## Müziğiniz sizinle. Üstelik istediğiniz kaynaktan.

Hoparlörün arkasındaki 3,5 mm aux girişi, hoparlörü neredeyse her türlü harici ses kaynağına bağlayabilmenizi sağlar. Pikap, MP3 oynatıcı ya da CD oynatıcı fark etmez. Doğru kabloya sahip olduğunuz sürece müzik arşivinizdeki tüm şarkıları çalabilirsiniz.



Yayın tarihi 2022-05-15

Sürüm: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61694  
EAN: 48 95229 10127 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)