



SPA9350

Activa los graves y siente la potencia

con amplificador de audio adicional

Altavoces 2.1 para PC

Diseño inteligente y fácil de usar

- Base para iPod y MP3 para navegar fácilmente por tu música
- Interruptor para MP3, PC y AUX
- Funciona con MAC y PC
- Fácil control de volumen, graves y agudos

Gran calidad acústica

- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos
- Sin distorsión con salida de sonido máxima
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Amplificador de audio independiente para un rendimiento de audio de gama alta
- Potencia total de salida de sonido de 100 W
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos

Experiencia acústica mejorada para todo tipo de usos

- Disfruta de música, juegos, películas, televisión y vídeos online
- Toma para auriculares estéreo

PHILIPS

Destacados

Altavoces Bass Reflex

En la parte posterior del altavoz hay una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas ajustadas acústicamente en el altavoz para dar a las notas graves un sonido más potente y realista.

Base para iPod y MP3

Base para iPod y MP3 para navegar fácilmente por tu música

Sin distorsión

Sin distorsión con salida de sonido máxima

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un

botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Amplificador de audio independiente

Amplificador de audio independiente para un rendimiento de audio de gama alta

Interruptor para MP3/PC/AUX

Interruptor para MP3, PC y AUX

Potencia total de salida de sonido de 100 W

Potencia total de salida de sonido de 100 W

Control de graves y agudos

Graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante los botones ascendente/descendente, el oyente puede dar más o menos énfasis a los

tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música según se ha grabado originalmente. Para disfrutar de la música de la manera que más te gusta.

Funciona con MAC y PC

Funciona con MAC y PC

Control de volumen, graves y agudos

Fácil control de volumen, graves y agudos

Disfruta de una experiencia multimedia

El compañero perfecto de tu portátil, para reproducir música y vídeos con un sonido de gran calidad.

Toma para auriculares estéreo

Toma para auriculares estéreo



Especificaciones

Sonido

- Mejora de graves: Refuerzo dinámico de graves, Bass reflex
- Potencia de salida (RMS): 2 x 12,5 W + 25 W
- Mejora del sonido: Refuerzo de agudos
- Potencia musical: 100 W
- Control de volumen: Control de volumen analógico

Altavoces

- Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 100-20.000 Hz
- Gama frecuencia subwoofer: 50-6.000 Hz
- Controladores de altavoces satélite: 2,5 pulgadas
- Altavoz de subwoofer: 5 1/4"
- Tipo de subwoofer: Activo

Conectividad

- Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo (3,5 mm)
- Longitud de cable: 1,5 m
- Conector: 2 entradas estéreo de 3,5 mm y 1 entrada RCA (I+D)

Caja exterior

- EAN: 87 12581 48382 1
- Longitud: 72.5 cm
- Unidades por caja: 2

- Anchura: 45 cm
- Peso bruto: 18.2 kg
- Altura: 42.5 cm
- Peso neto: 16.2 kg
- Peso tara: 2 kg

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play
- Indicación de encendido

Potencia

- Indicador LED de alimentación: Azul

Dimensiones del embalaje

- Altura: 40.8 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 43.5 cm
- Profundidad: 35.5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 44314 6
- Peso bruto: 8.4 kg
- Peso neto: 8.1 kg
- Peso tara: 0.3 kg

Contenido del embalaje

- Subwoofer
- Número de satélites: 2
- Amplificador
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Guía de instalación rápida



Fecha de emisión
2024-04-21

Versión: 3.0.10

EAN: 87 12581 44314 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com